

PHILIPS

skægtrimmer og
shaver

Pro



QS6140



Udtryk din stil

Trim, style og barber – med et enkelt produkt

Skab lige præcis det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og shaver alt, hvad du har brug for til at skabe et perfekt trimmet skæg, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg

Nem at anvende

- 100 % vandtæt for nem rengøring
- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Batteriindikator med lys viser batteristatus
- Sammenklappelig holder til opladning og opbevaring
- 50 minutters ledningsfri brug efter 4 timers opladning.

Trim + style + shave

- Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm
- Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg
- Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer

Hudvenlig

- Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Vigtigste nyheder

Skæg- og stubbetrimmer

En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

Vendbar trimmer



Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer – perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.

Dobbelt folieshaver med trimmer



Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.

100 % vandtæt



Barber eller klip skægget, hvor du vil, uanset om det er vådt eller tørt. Skyl det af under vandhanen, når du er færdig.

Batteriindikator med lys



Batteriindikatoren lyser svagt blå, når batteriet er fuldt og blinker orange, når der er 10 minutter tilbage.

Bygget til at holde



Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

Hudvenlig, høj ydeevne



Stålknivene strejfer hinanden let, så de skærper sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og effektivt, men de har afrundede spidser og kamme for at forhindre hudirritation.

Specifikationer

Service

2 års reklamationsret

Tilbehør

Rensebørste

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Detaljeret styling, Kort skæg, Skægstubbelook, Langt skæg, Overskæg

Klippesystem

Kammens type: Skægstubbe, Skæg
Skånsomme spidser: For mere komfort
Præcision (interval): af 0,5 mm
Antal længdeindstillinger: 12

Design

Farve: Metallak
Håndgreb: Gummigreb

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

LED-indikator: Opladning og batteriniveau

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: Hurtig opladning, 4 timer

Driftstid: 50 minutter

