

PHILIPS

máq. barbear eléctrica
a húmido e seco

AquaTouch

Lâminas DualPrecision

Cabeças flexíveis



AT890/16



Óptima protecção da pele, barbear suave barbear a húmido com gel ou espuma de barbear

Desfrute de um barbear refrescante, sem se preocupar com ferimentos da pele com esta máquina de barbear a húmido e a seco. A vedação Aquatec assegura um barbear a seco confortável e um barbear a húmido refrescante. Quando utilizar a húmido, aplique gel ou espuma de barbear para aumentar o conforto da pele.

Utilize também a húmido para um maior conforto da pele

- Aquatec: barbear a húmido refresc. c./espuma ou seco simples

Barbear suave

- DualPrecision corta eficazmente os pêlos longos e curtos
- Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

Fácil de utilizar

- 50 minutos de barbear, 1 hora de carregamento
- Máquina de barbear lavável com sistema QuickRinse
- Perfeito para aparar as patilhas e o bigode
- Carregamento rápido de 3 minutos para uma utilização

Proteja a sua pele

- Desliza suavemente pelos contornos do seu rosto



asimpleswitch.com

Destaques

Aquatec para barbear a húmido e a seco



A vedação Aquatec na máquina de barbear torna-a 100% à prova de água. Utilize-a no chuveiro com o seu gel ou a sua espuma de barbear favorita para uma protecção extra da pele. Naturalmente, pode barbear-se também a seco, para maior conveniência. Quando terminar, basta abrir as cabeças abrir e enxaguar em água corrente para limpar facilmente a sua máquina de barbear.

Lâminas DualPrecision



Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos

Mais de 50 minutos de autonomia sem fios



Uma bateria de iões de lítio potente e com eficiência energética proporciona-lhe mais tempo de autonomia sem fios em cada

carregamento. Carregue-a durante uma hora e terá até 50 minutos de autonomia sem fios para se barbear - ou seja, cerca de 17 sessões de barbear. Carregue-a durante 3 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.

Totalmente à prova de água

Com sistema QuickRinse para lavar em água corrente e possibilidade de utilização no chuveiro

Sistema de protecção da pele



As cabeças de protecção arredondadas de fricção reduzida ajustam-se automaticamente aos contornos do seu rosto para limitar as lesões da pele.

Tecnologia Super Lift&Cut



A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Aparador de patilhas

Complete o seu estilo utilizando o aparador de patilhas. Perfeito para retocar o bigode e aparar as patilhas.

Carregamento rápido para 1 utilização



O carregamento rápido de 3 minutos fornece energia suficiente para uma utilização, para lhe permitir rapidez, mesmo quando a bateria está vazia



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de protecção

Design

Pega: Fáceis de segurar

Acabamento: NA

Cor: NA

Fácil de utilizar

Húmido e seco

Limpeza: Totalmente à prova de água, Câmara de recolha de pêlos QuickRinse

Visor: Indicação com 1 LED, Indicação de

bateria cheia, Indicação de bateria fraca,

Indicação de carga, Indicação de carga rápida

Operação: Bateria recarregável, Utilização sem fios

O visor indica: Bateria fraca, Carregamento, Bateria completa, Substituir cabeças de corte

Tempo de barbear: Mais de 50 minutos, até 17 sessões de barbear

Tempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear

Alimentação

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Consumo em modo de espera: < 0,25 W

Assistência

Cabeças de substituição: Substituir a cada 2 anos por HQ8

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Cabeças DualPrecision, Super Lift&Cut

Seguimento de contornos: Acção do DynamicContour

Modelação: Aparador de patilhas integrado

