

PHILIPS

Cortabarba

Beardtrimmer series 1000

Cuchillas de acero inoxidable

30 min de uso inalám./8 horas de carga

Carga por USB

2 peines recort. de barba incip./normal



BT1209/15



Rendimiento constante y duradero

Cuchillas de acero inoxidable

Este recortador se diseñó para cargarse con cualquier cable micro-USB. Se carga completamente en 8 horas y funciona por hasta 30 minutos. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable te permiten una afeitada sin problemas como en el primer uso.

Rendimiento de recorte

- Cuchillas de acero inoxidable para un afilado duradero
- Puedes elegir entre una barba larga de 5 mm, una corta de 3 días o un rasurado al ras
- Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Fácil de usar

- Hasta 30 minutos de uso inalámbrico tras 8 horas de carga
- Carga por USB para un uso cómodo
- La luz del dispositivo indica si la batería se está cargando
- El bloqueo para viajes evita que el recortador se encienda automáticamente
- Cabezal desmontable para limpieza fácil
- Diseño ergonómico para usar fácilmente

Creada para durar

- Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación

Destacados

Cuchillas de acero inoxidable



Consigue un corte perfecto y seguro, una y otra vez. Las cuchillas de acero del recortador se frotan suavemente entre sí, afilándose unas a otras a medida que cortan el vello, por lo que conservan un filo potente y ofrecen un alto rendimiento como en el primer día.

30 min de uso inalámbrico



Carga tu recortador durante 8 horas con el cable USB para obtener 30 minutos de uso inalámbrico.

Carga por USB



El cortabarba incluye un cable USB para obtener una carga más flexible mediante tu computadora o cualquier adaptador USB. El adaptador no se incluye (se recomienda el adaptador Philips HQ80).

Escoge cualquiera de los 3 estilos



Utiliza el peine recortador de 5 mm para recortar tu larga barba, el de 1 mm para crear un aspecto de barba de 3 días, o bien utiliza el recortador sin peine para rasurarte al ras.

Indicador de carga de la batería



Este recortador tiene un indicador de carga de batería, que te informa a través de una luz verde que el dispositivo se está cargando.

Cuchillas suaves con la piel



Las cuchillas cuentan con puntas redondeadas para un contacto suave con la piel y para evitar arañazos e irritación.

Candado de viaje



El bloqueo para viajes en el botón de encendido/apagado evita que el artefacto se encienda accidentalmente.

Fácil de limpiar



Desmonte la cabeza y utilice el cepillo incluido para eliminar el cabello suelto y obtener una limpieza en seco sencilla. No es necesario aceitar.

Diseño ergonómico



Fácil de sostener y usar. Diseñada para ayudarte a recortar las zonas de difícil acceso.

Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (medida de corte): 1 mm

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Material de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Dientes que no lastiman: Para mayor comodidad

Accesorios

Peine: 1 peine recortador para barba incipiente (1 mm), 1 peine recortador para barba normal (5 mm)

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Energía

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos

Carga: Carga por USB, Carga completa de 8 horas

Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V

Adaptador: No se incluye

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga

Limpieza: Limpieza en seco con cepillo

Funcionamiento: Uso sin cable

Candado de viaje: Y

Diseño

Mango: Mango de sujeción fácil

Servicio

2 años de garantía: Y

No se necesita lubricación: Y

