

PHILIPS

Elektrisch
scheerapparaat

Met Super Lift & Cut

HQ914



Een verfrissende scheerbeurt

De afwasbare scheerapparaten uit de Philips 900-serie combineren twee onafhankelijk van elkaar bewegende scheerhoofden met de unieke Reflex Action-technologie van Philips, voor een verfrissende dagelijkse scheerbeurt.

Volgt de contouren van uw gezicht

- Afzonderlijk bewegende scheerhoofden + Reflex Action

Comfortabel en nauwkeurig

- Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Eenvoudig schoon te spoelen

- Afspoelbaar scheerapparaat

Altijd glad geschoren

- Zelfslijpende mesjes

Gemakkelijk vast te houden

- Antisliphandvat
- Slank ontwerp dat prettig in de hand ligt

Kenmerken

Bewegende scheerhoofden + Reflex Action



De afzonderlijk bewegende scheerhoofden zijn zacht voor uw huid, terwijl het Reflex Action-systeem automatisch de contouren van uw gezicht en hals volgt.

Super Lift & Cut-technologie



Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.

Zelfslijpende mesjes



De mesjes slijpen zichzelf bij elke scheerbeurt en staan zo telkens weer garant voor een strak en glad scheerresultaat.

Antisliphandvat



Het slanke, zachte handvat met geribbelde greep is zodanig ontworpen dat het prettig in de hand ligt en maximale grip biedt.

Slank handvat

Slank ontwerp dat prettig in de hand ligt

Afspoelbaar scheerapparaat



Het waterbestendige Philips-scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: Super Lift & Cut-technologie
Volgt de contouren: Reflex Action-systeem, Afzonderlijke scheerhoofden
Comfortabel voor de huid: Comfortabele scheerhoofden

Gebruiksgemak

Scheren: Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator
Opladen: Scheren: alleen draadloos scheren
Opladen: 8 uur
Scheertijd: 30 minuten
Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Materiaal: Chroom
Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Scheerhoofden

Super Lift & Cut

