



Philips
VisaPure

• Cepillo de limpieza facial



SC5265/12

Limpieza suave y profunda

Para revelar una piel tersa y radiante

Philips VisaPure ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina de limpieza diaria a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.

10 veces más eficaz que la limpieza manual*

- Cepillo giratorio con vibración

Tan suave como las manos, se puede usar dos veces al día

- Temporizador de 1 minuto para toda la cara

Se integra fácilmente en tu rutina diaria

- Philips VisaPure se puede usar en la ducha
- El soporte carga Philips VisaPure cuando se conecta
- 30 minutos de uso sin cable con una carga de 6 horas

Deja la piel con una sensación de suavidad y tersura

- Hay disponible una gama de cepillos adicionales

PHILIPS

Destacados

Movimiento dual



El cepillo gira y vibra. El movimiento de vibración vertical separa suavemente las impurezas de la superficie, incluidos la suciedad, las células muertas de la piel y los restos de maquillaje. El movimiento giratorio arrastra las impurezas, dejando la piel limpia en mayor profundidad. Los movimientos coordinados de las cerdas ofrecen una experiencia de limpieza profunda y cómoda.

Temporizador de zonas de la piel



La cara se divide en tres zonas: la zona en T, la mejilla izquierda y la mejilla derecha. Philips VisaPure sugiere cambiar de zona de la cara después de 20 segundos, con una breve pausa. El programa completo dura 1 minuto, después del cual Philips VisaPure se apaga automáticamente para evitar un tratamiento excesivo.

Resistente al agua



Philips VisaPure es resistente al agua y se puede utilizar fácilmente en la ducha.

Soporte de carga



El soporte complementa de forma elegante el distintivo diseño de Philips VisaPure. Permite colocar el cepillo, ahorrando espacio y permitiendo que el aire seque de forma natural el cepillo usado. Cuando se conecta, Philips VisaPure se carga completamente en 6 horas.

Recargable



Cuando está completamente cargado, Philips VisaPure ofrece 30 usos sin cable, lo que equivale a 15 días si se utiliza dos veces al día.

Cepillos disponibles

Philips VisaPure incluye 1 cepillo normal, para piel normal/mixta. Por separado, hay disponible un cepillo para pieles sensibles y otro exfoliante. El cepillo para piel sensible se ha diseñado específicamente para uso diario en pieles sensibles y el cepillo exfoliante se utiliza para exfoliar semanalmente y eliminar de forma suave la opacidad y las células muertas.

Especificaciones

Ventajas

- Limpieza de la piel: 10 veces más eficaz que la limpieza manual*
- Exfoliante: Elimina más células muertas que la limpieza manual*
- Suave: Tan suave con la piel como la limpieza manual*
- Absorción: Mejora la absorción de los productos de cuidado de la piel
- Microcirculación: Mejora la microcirculación para tener una piel más radiante

Fácil de usar

- Temporizador: Temporizador de zonas de la piel para 3 zonas
- Resistente al agua: Se puede utilizar en la ducha
- Sin cable: Hasta 30 usos sin carga
- Soporte: Soporte de carga y almacenamiento
- Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería
- Mango: Diseño estilizado y ergonómico para un manejo fácil.

Zonas de aplicación

- Cara y cuello: Mejillas, Pecho, Barbilla, Frente, Cuello, Nariz

Piezas incluidas

- Cabezales: Cabezal del cepillo para piel normal
- Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
- Soporte: Soporte de carga y almacenamiento
- Adaptador de corriente: Adaptador de 100 - 240 V

Potencia

- Tiempo de carga: 6 horas
- Sistema de alimentación: Batería recargable
- Tiempo de funcionamiento: 30 usos de 1 minuto cada uno
- Voltaje: 100-240 V

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años



Fecha de emisión
2013-06-23

Versión: 5.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Fuente: estudio integral realizado en los Países Bajos en 2011 con 21 mujeres para comparar la limpieza con VisaPure y la limpieza manual