

# PHILIPS

Depiladora de corte elétrica  
a húmido e a seco

Shaver series 7000

Anéis SkinGlide

Lâminas GentlePrecision PRO

Estilizador de barba SmartClick



S7370/41



## Deslize suave, barbear sensível

A n.º 1 da Philips para pele sensível\*

A Series 7000 da Philips protege contra os principais sinais de irritação da pele. Os anéis SkinGlide com revestimento antifricção fazem com que a máquina de barbear deslize sem esforço pelo seu rosto, e as lâminas cortam rente e protegem a pele, mesmo com uma barba de 3 dias.

### Concebida para o conforto máximo da pele

- Anéis SkinGlide com revestimento antifricção para um deslizar suave
- As cabeças flexíveis de 5 direcções seguem os contornos com menos pressão
- A tecnologia AquaTec proporciona um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante

### Um barbear rente e suave

- As lâminas protegem a pele e efectuam um corte rente, mesmo com barba de 3 dias

### Fácil de utilizar

- Visor intuitivo com indicador de bateria de 1 nível
- 50 minutos de autonomia sem fios
- A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente
- Inclui 2 anos de garantia

### Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

- Estilizador de barba com 5 definições para estilizar e aparar



reddot award 2016  
winner

## Destques

### Anéis SkinGlide



Experimente um barbear mais confortável com os anéis SkinGlide antifricção, revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas tipo vidro reduzem a fricção e a resistência na superfície entre a máquina de barbear e a pele. Isto permite à máquina deslizar facilmente e com suavidade, ajudando a proteger contra a irritação da pele.

### Lâminas GentlePrecision PRO



O nosso actualizado sistema de corte tem tecnologia de protecção da pele, desenvolvido para cortar o pêlo e não a pele. As lâminas em forma de V afastam a pele das lâminas para um barbear suave e rente, mesmo com barba de 3 dias.

### Cabeças DynamicFlex de 5 direcções



As cabeças das nossas máquinas de barbear flectem facilmente em 5 direcções, seguindo suavemente todos os contornos do rosto e do pescoço. É necessária menos pressão para garantir um barbear rente, minimizando a fricção na pele.

### Aquatec para barbear a húmido e a seco



Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

### Indicador de bateria de 1 nível



O visor intuitivo apresenta informações relevantes, permitindo-lhe obter o melhor desempenho da sua máquina de barbear: indicador de bateria de 1 nível - indicador de limpeza - indicador de bateria fraca - indicador de substituição de cabeças - indicador de bloqueio de viagem

### 50 minutos de autonomia sem fios



O sistema da bateria de iões de lítio potente e com eficiência energética proporciona-lhe duas opções convenientes: carregar durante uma hora para até 50 minutos de autonomia ou uma carga rápida para um barbear completo. Todos os modelos da Shaver Series

7000 foram concebidos para funcionar apenas no modo sem fios para garantir a segurança em ambientes húmidos.

### Máquina de barbear totalmente lavável



Basta abrir a cabeça de corte para a enxaguar cuidadosamente em água corrente.



### iF DESIGN AWARD 2016

Shaver Series 7000iF DESIGN AWARD 2016



asimpleswitch.com

### Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.



reddot award 2016  
winner

### Red Dot Award 2016: vencedor

Shaver Series 7000Red Dot Award 2016:  
vencedor

# Especificações

## Desempenho do barbear

**SkinComfort:** Anéis SkinGlide, Sistema

SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

**Sistema de barbear:** Lâminas GentlePrecision PRO

**Seguimento de contornos:** Cabeças DynamicFlex de 5 direcções

## Acessórios

**SmartClick:** Estilizador da barba

**Bolsa:** Bolsa de viagem

## Potência

**Autonomia:** 50 min./17 sessões de barbear

**Carregamento:** Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de barbear

**Tipo de pilhas:** lões de lítio

**Voltagem automática:** 100-240 V

**Consumo máximo de energia:** 5,4 W

**Consumo em modo de espera:** 0,15 W

## Fácil de utilizar

**Visor:** Indicador de bateria de 1 nível, Indicador de bateria fraca, Indicador de limpeza, Indicador de substituição de cabeças de corte, Indicador de fecho de viagem

**Húmido e seco:** Utilização a húmido e a seco

**Limpeza:** Lavável

**Operação:** Utilização sem cabo, Desligar da ficha antes de usar

## Design

**Pega:** Pega e manuseamento ergonómicos

**Cor da estrutura:** Branco cerâmica

**Cor frontal:** Azul oceano

## Assistência

**2 anos de garantia**

**Cabeça de substituição:** Substituir a cada 2 anos por SH70

