

PHILIPS

ūdensdrošs veidotājs
un skuveklis

StyleShaver

Pro



QS6140



Paudiet savu stilu

Apgrieziet, izveidojiet un noskujiet – ar vienu ierīci

Izveidojiet vēlamo izskatu ar Styleshaver. Šim elektriskajam bārdas trimmerim un ievērotājam ar dubulto uzgali ir viss nepieciešamais, lai izveidotu perfekti ievērotu bārdu, 3 dienu bārdu vai gludu skuvumu, pat cietu bārdas rugāju gadījumā.

Apgrieziet + ievēdojiet + noskujiet

- Bārdas trimmeris ar 12 garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm
- Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām
- Dubulta sietiņa skuveklis ar trimmeri noskuj pat viscietākos bārdas rugājus

Vienkārša lietošana

- 100% ūdensdrošs ērtai tīrīšanai
- Baterijas indikators norāda baterijas statusu
- 2 gadu garantija, nav jāaizsargā, piemērots lietošanai visā pasaulē.
- 50 minūtes darbojas bezvada režīmā pēc 4 stundu ilgās uzlādes.
- Salokāms stāvē uzlādēšanai un glabāšanai

Ādai nekaitīgs

- Ādu saudzējoši lielas veikspējas trimmera asmeņi



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

Bārdas un rugāju trimmeris



Pilna izmēra (32 mm) Philips bārdas un rugāju trimmeris ar 12 regulējamiem garuma iestatījumiem no 0,5 mm līdz 10 mm ļauj jums iegūt tādu bārdas garumu, kādu vēlaties. Pagrieziet slēdzi, lai nofiksētu ideālo garuma iestatījumu. Izturīgā metāla trimmeris ar ādai draudzīgām noapaļotām malām garantē precīzu un vienādu griezumumu.

Abpusējs trimmeris



Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi un zem tā iegūsit abpusēju precīzo trimmeri. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektā uzbūve ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.

Dubulta sietiņa skuveklis ar trimmeri



Dubulta sietiņa skuveklis palīdz vieglāk apstrādāt rugājus ap bārdu, pat uz kakla. Trimmera vidusdaļa saķer garākos, cietākos matiņus, bet 2 kustīgie sietiņi izcili gludi noskuj pārējos.

100% ūdensdrošs



Noskujiet vai apgrieziet savu bārdu jebkurā vietā, kur vēlaties, mitrā vai sausā vidē. Pēc pabeigšanas vienkārši noskalojiet ierīci zem krāna ūdens.

Baterijas indikators



Baterijas indikators spīd gaiši zilā krāsā, kad baterija ir pilna, un mirgo oranžā krāsā, kad atlikušas 10 minūtes darbības.

Kalpo ilgi



Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu garantija, saderība ar elektrotīkliem visā pasaulē un tos nekad nav jāeļļo.

Liela veiktspēja, saudzē ādu



Elektriskā skuveklī tērauda asmeņi viegli savstarpēji berzējas, tāpēc tie tiek uzasināti griešanas laikā! Asmeņi vienmēr ir ļoti asi, lai gludi un efektīvi nogrieztu matiņus, taču tiem ir apaļi asmeņu gali un ķemmes, lai novērstu ādas iekaisumu.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, atreizeja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Serviss

2 gadu garantija

Piederumi

Tīrīšanas suka

Izveidojiet sev vēlamo griezumu katru reizi

Frizūras: Rūpīga stila izveid., Īsa bārda, Trīs dienu rugāji, Gara bārda, Ūsas

Griešanas sistēma

Ķemmes veids: Bārdas rugāji, Bārda

Neskrāpējoši asmeņi: Lielākam komfortam

Precizitāte (pakāpju lielums): 0,5 mm

Garuma iestatījumu skaits: 12

Dizains

Krāsa: Metāliska laka

Rokturis: Gumijas rokturis

Vienkārša izmantošana

Fiksēti garuma iestatījumi

Mitrs un sauss: 100 % ūdensdrošs vieglai lietošanai un tīrīšanai

Regulēšanas gredzens: Viegli regulēt garuma iestatījumus

LED indikators: Uzlādes procesa un akumulatora uzlādes līmenis

Jaudas sistēma

Baterijas tips: Litija jonu

Uzlādēšanas laiks: Ātra uzlāde, 4 stundas

Darbības laiks: 50 minūtes

