



Philips AquaTouch
afeitadora eléctrica para
uso en húmedo y seco con
cortapatillas desplegable y
sellado en seco y húmedo
Aquatec

- Cuchillas DualPrecision
- Cabezales flexibles

AquaTouch



AT890

Magnífica protección de la piel, afeitado suave

al afeitarse en húmedo con gel o espuma de afeitado

El sellado Aquatec de esta afeitadora de Philips garantiza un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Úsalo en húmedo con gel o espuma de afeitado para una mayor comodidad para la piel. Disfruta ahora de un afeitado refrescante sin preocuparte por los daños en tu piel.

También se puede usar en húmedo para mayor comodidad para la piel

- Optimizado para utilizarlo con gel o espuma, para una mayor comodidad de la piel

Protege tu piel

- Se desliza suavemente por las curvas de la cara

Afeitado suave

- Para un afeitado cómodo y apurado
- Afeita incluso la barba más corta

Fácil de usar

- Cortapatillas desplegable perfecto para patillas y bigote
- Afeitadora lavable con sistema QuickRinse
- Carga rápida de 3 minutos para un afeitado
- Más de 50 minutos de afeitado sin cables con una sola carga



asimpleswitch.com

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco con cortapatillas desplegable y sellado en seco y húmedo Aquatec

Cuchillas DualPrecision Cabezales flexibles

Especificaciones

Rendimiento de afeitado

- Sistema de afeitado: Corte DualPrecision, Súper Levanta y Corta
- Moldeado: Cortapatillas desplegable

Fácil de usar

- Pantalla: 2 LED indicadores, Indicación de batería llena, Indicación de batería baja, Indicación de carga, Indicación de carga rápida
- Carga: Carga rápida, Recargable, Funcionamiento sin cable
- Limpieza: Totalmente resistente al agua
- Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos

Accesorios

- Funda: Gancho para la ducha/funda de almacenamiento
- Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Diseño

- Acabado: Panel decorativo lacado en plateado hielo, Carcasa frontal en azul intenso
- Color: Plateado y azul intenso
- Mango: Easy grip, Empuñadura de goma estriada

Potencia

- Voltaje automático: 100-240 V
- Tipo de batería: Iones de litio
- Consumo de energía máximo: 5,4 W
- Consumo de energía en espera: <0,2 W

Servicio

- 2 años de garantía: Sí
- Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por HQ8

AT890/16

Destacados

Sellado en seco y húmedo Aquatec



El sellado Aquatec garantiza un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Optimizado para utilizarlo con gel o espuma de afeitar, para una mayor comodidad de la piel incluso en la ducha.

Sistema de protección de la piel

Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, limitando los daños en la piel.

Sistema Súper Levanta y Corta

Para obtener un afeitado apurado, el sistema de doble cuchilla integrado en la afeitadora eléctrica Philips levanta el pelo y lo corta, apurando aún más el afeitado.

Corte DualPrecision

Los cabezales DualPrecision cuentan con ranuras para afeitar el pelo normal y orificios para afeitar la barba más corta.

Cortapatillas desplegable

La afeitadora dispone de un cortapatillas desplegable ancho perfecto para arreglar las patillas y el bigote

Totalmente resistente al agua

Gracias al sistema QuickRinse, puedes lavar la afeitadora bajo el grifo y utilizarla en la ducha

Carga rápida para 1 afeitado

La carga rápida de 3 minutos proporciona energía suficiente para un afeitado, para que pueda hacerlo rápidamente incluso si la batería está vacía.

Uso sin cables durante más de 50 minutos

Más de 50 minutos de afeitado sin cable para 17 afeitados. Se carga por completo en 1 hora para que siempre esté lista para usar.



Fecha de emisión
2013-06-14

Versión: 4.3.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com