

PHILIPS

plaukų kirpimo mašinėlė
„pasidaryk pats“

Nerūdijančiojo plieno peiliukai

14 ilgio nustatymų

60 min. be laido /1 val. krovimas

Dėklas ir skutimo priedas



QC5580/15



Skusite galvos plaukus net sunkiai pasiekiamose vietose

su 180° besisukančia galvute

Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas, todėl galėsite patys kaskart preciziškai apkirpti plaukus. Arba uždėkite galvos skutimo priedą ir galėsite švariai nusiskusti.

Palengvinanti priėjimą konstrukcija

- 180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.
- Galvos plaukų skutimo priedas – sukurkite puikią šukuoseną.

„Performance“

- 14 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0 mm iki 15 mm.
- Koregavimo šukos – formuokite trumpą šukuoseną.
- Krovę prietaisą 1 valandą jį galite naudoti be laido iki 60 minučių.
- 2 metų garantija, universali įtampa

Paprasta naudoti

- Suapvalinti galiukai ir šukos nedirgina odos
- Savaiame pasigalandantys peiliukai
- Naudojama su laidu ir be laido
- Guminė rankena – valdykite prietaisą maksimaliai efektyviai
- Akumuliatoriaus lemputė parodo akumuliatoriaus įkrovą
- Plaunama, kad būtų lengva prižiūrėti



asimpleswitch.com

Ypatybės

180° pasukama galvutė



Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu. Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.

Galvos plaukų skutimo priedas



Sukurkite puikią šukuoseną nebijodami įsikirti ar įsipjauti. Uždėkite galvos plaukų skutimo priedą ir sukurkite nepriekaištingą šukuoseną.

14 fiksuojamo ilgio nustatymų



Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po plaukų kirpimo mašinėlės galvutės, kad galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį ilgio nustatymą. Naudodami dvi šukas galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki 15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite specialias koregavimo šukas, kad suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir apsikirkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Koregavimo šukas



Kurkite itin trumpas šukuosenas naudodami specialias šukas (ilgio nustatymas nuo 0,5 mm iki 3 mm, 0,5 mm ilgio skirtumas tarp nustatymų).

Odai nekenkiantys



Peiliukų ir šukų suapvalinti kraštai – išvengsite odos įdrėskimų ir patogiai skutis.

Efektyvus veikimas su ar be laido



Galite naudoti be laido ar įjungę į tinklą.

Savaime pasigalandantys peiliukai



Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno peiliukai ilgiau išlieka aštresni ir užtikrina geriausią skutimą.

NiMh maitinimas



Naudokite prietaisą patogiai su ar be laido. Krovę galingą NiMh akumuliatorių 1 valandą prietaisą galėsite naudoti iki 60 minučių. Greitai įkrovę prietaisą per 10 minučių galėsite kirpti 10 minučių. Prietaisą galėsite naudoti bet kada.

Akumuliatoriaus lemputė



Akumuliatoriaus lemputė šviečia balta spalva, kai akumuliatorius įkrautas, lemputė blyksi oranžine spalva – tai reiškia, kad prietaisu naudotis galite dar 10 minučių.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba kelyje „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 14

Ilgio nustatymų diapazonas: 0–15 mm

Tikslumas (intervalų dydis): kas 2 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno peiliukai

Skutimo priedas: 0 mm

Didelės šukos: 3–15 mm

Koregavimo šukos: 1–3 mm

Lengva naudoti

Mastelio keitimo žiedas

Saugiai išsivalo laikoma po čiaupu

Reguliuojamos nukreipiančios šukos

Ekranas: Įkrovimo indikatorius

Maitinimo sistema

Baterijos tipas: NiMH

Įkrovimo laikas: 1 val.

Veikimo laikas: Iki 60 minučių

Naudojimas: Laidinis/belaidis

Konstrukcija

Forma: Ergonomiškas dizainas

Priedai

Laikymo krepšys

Valymo šepetys

Skutimo priedas

Pakuotėje pridedama alyva

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

