

PHILIPS

Bartschneider

Beardtrimmer series
1000

Edelstahlklingen

30 Min. Akkubetrieb/8 Std.
Ladezeit

Aufladen über USB

2 Trimmer- und Bartaufsätze



BT1209/15



Langlebig mit konstanter Leistung Selbstschärfende Edelstahlklingen

Dieser Trimmer kann mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. Die Laufzeit beträgt maximal 30 Minuten bei 8 Stunden Ladezeit. Die Edelstahlklingen sind selbstschärfend und sorgen jederzeit für problemloses Trimmen wie am ersten Tag.

Trimtleistung

- Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe
- Wählen Sie einen 5 mm langen Bart, einen kurzen Dreitagebart oder den Zero-Trim-Look.
- Hautfreundliche Klingen für eine glatte Haut

Einfache Bedienung

- Bis zu 30 Minuten Akkubetrieb nach 8 Stunden Ladezeit
- Aufladen über USB für eine bequeme Bedienung
- Das Licht auf dem Gerät zeigt an, wenn der Akku geladen wird
- Reisesicherung verhindert versehentliches Einschalten des Trimmers
- Abnehmbare Schneideinheit für eine einfache Reinigung
- Ergonomisches Design für mehr Bedienkomfort

Langlebigkeit

- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, kein Öl notwendig

Besonderheiten

Edelstahlklingen



Für dauerhaft perfektes und hautschonendes Trimmen. Die Stahlklingen des Trimmers reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen und so besonders scharf und leistungsstark bleiben wie am ersten Tag.

30 Minuten Akkubetrieb



Für 30 Minuten Akkulaufzeit laden Sie Ihren Trimmer 8 Stunden lang mit Ihrem USB-Kabel auf.

Aufladen über USB



Dieser Bartschneider verfügt über ein USB-Kabel für flexibleres Aufladen über den Computer oder einen beliebigen USB-Adapter. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten (empfohlener Adapter Philips HQ80).

Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Looks



Verwenden Sie den 5-mm-Kammaufsatz zum Trimmen eines langen Barts, den 1-mm-Kammaufsatz für einen Dreitagebart, oder verwenden Sie den Trimmer ganz ohne Kammaufsatz, um den Zero-Trim-Look zu erzielen.

Batterieaufladeanzeige



Dieser Bartschneider verfügt über einen Akku mit Ladestandsanzeige, die grün leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird.

Hautfreundliche Klingen



Die Klingen verfügen über abgerundete Spitzen für einen schonenden Kontakt mit der Haut und verhindern so Kratzer und Hautirritationen.

Reisesicherung



Die Reisesicherung am Ein-/Aus-Schalter verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts.

Leichte Reinigung



Nehmen Sie die Schneideeinheit ab und verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Bürste zum Entfernen loser Haare für eine einfache Reinigung. Kein Ölen erforderlich.

Ergonomisches Design



Dank des Designs können Sie das Gerät auch an schwer erreichbaren Stellen anwenden.

Daten

Schneidesystem

Präzision (Größe der Schnittstufen): 1 mm

Schnittbreite: 32 mm

Schneideeinheit: Edelstahlklingen

Abgerundete Klingen: Für mehr Komfort

Zubehör

Kamm: 1 Trimmeraufsatz (1 mm), 1 Bartkamm (5 mm)

Wartung: Reinigungsbürste

Leistung

Akkulaufzeit: 30 Minuten

Ladezeit: Aufladen über USB, Vollständig geladen in 8 Stunden

Akkutyp: NiMH

Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Adapter: Nicht im Lieferumfang enthalten

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Akkustandanzeige

Pflege: Trockenreinigung mit Bürste

Betrieb: Akkubetrieb

Reisesicherung

Design

Handstück: Ergonomischer Griff

Service

2 Jahre Garantie

Kein Öl notwendig

