

PHILIPS

golarka elektryczna –
na sucho/na mokro

SHAVER Series 9000
SensioTouch

Głowice UltraTrack

Wewnętrzny trymer

50 min



RQ1251/80



Golarka SensioTouch 3D – Doskonałe golenie z systemem 3D GyroFlex

SensioTouch 3D RQ1251, nasza najbardziej zaawansowana golarka, zapewnia doskonałe golenie. System GyroFlex 3D dopasowuje się do kształtów twarzy i goli cały zarost w kilku ruchach dzięki głowicom UltraTrack.

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

- System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zmysłowa gładkość golenia

- Głowice golące UltraTrack wylapują każdy włoszek po zaledwie kilku ruchach
- Golarki SensioTouch z systemem Super Lift&Cut Action

Golarka elektryczna, która dba o Twoją skórę

- Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro
- Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

Doskonała kontrola i precyzja golenia

- Ergonomiczny uchwyt Easy Grip zapewnia pełną kontrolę
- Precyzyjny trymer delikatny dla skóry

Bezpłatny upominek

- Nowy przenośny głośnik Philips SoundShooter

Zalety

Golarka GyroFlex 3D

Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy głowice golarki, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.

Głowice golące Ultra Track

Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanałiki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.

Super Lift & Cut Action

System podwójnych ostrzy w golarce elektrycznej firmy Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

Aquatec

Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

SkinGlide

Zastosowana w golarce elektrycznej technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry, zapewniając proste i dokładne golenie.

Wygodny chwyt

Ergonomiczny uchwyt Easy Grip ma powłokę antypoślizgową zapewniającą pełną kontrolę i najwyższą precyzję golenia.

Precyzyjny trymer

Wyjątkowy, przyjazny dla skóry, wbudowany trymer nie styka się niepotrzebnie ze skórą. Zapewnia wygodne przycinanie wąsów i bokobrodów.

Przenośny głośnik SoundShooter

Potężny dźwięk, niewielkie wymiary. Uniwersalny głośnik z wbudowanym przewodem audio 3,5 mm i akumulatorem, który umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu.

Dane techniczne

Doskonałe golenie

Dopasowuje się do kształtu twarzy: System GyroFlex 3D pozwala na dopasowanie do kształtu ciała

System golenia: Głowice golące UltraTrack, Głowice golące Speed XL, Opatentowany system Super Lift & Cut

Stylizacja: Precyzyjny trymer delikatny dla skóry

Skin Comfort: SkinGlide

Łatwa obsługa

Ładowanie: 1 godzina, Możliwość powtórnego ładowania, Szybkie ładowanie, Bezprzewodowy

Wyświetlacz: 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ładowania, Blokada podróżna, Wskaźnik konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic golących

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na sucho i na mokro

Czyszczenie: Możliwość mycia w wodzie

Czas golenia: Do 16 dni

Wzornictwo

Kolor: Czarny, Srebrny

Wykończenie: Metalowa obudowa,

Wyświetlacz diodowy

Uchwyt: Wygodny uchwyt, Wygodny chwyt,

Antypoślizgowy uchwyt

Akcesoria

Podstawa: Składana podstawka ładująca

Etui: Pokrowiec

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Eleganckie etui podróżne

Moc

Typ baterii: Li-ion

Czas działania: 50 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co roku na głowicę RQ12

