

PHILIPS

Rasoir électrique pour
peau sèche ou humide

Shaver series 5000

Système à lames MultiPrecision

Têtes Flex 5 directions

Tondeuse de précision
SmartClick



S5230/08



Rasage à sec ou humide, protection de la peau Protection 10 fois plus importante qu'avec une lame standard

Le Shaver Series 5000 protège votre peau pendant que vous profitez d'un rasage rafraîchissant. Notre système de lames MultiPrecision muni de têtes à forme arrondie glisse aisément et est conçu pour protéger votre peau.

Confort optimal pour un résultat final impeccable

- Une tête à forme arrondie glisse aisément sur votre peau en la protégeant
- Les têtes bougent dans 5 directions pour un rasage précis et rapide.
- Les lames soulèvent puis coupent les poils courts et longs pour un rasage rapide.
- Get a comfortable dry or refreshing wet shave with Aquatec
- Soulève les poils pour un rasage précis tout en douceur

Facile à utiliser

- 40 minutes de rasage sans fil
- Temps de charge de 1 h
- Témoins de batterie 1 niveau et de système de verrouillage pour voyage
- Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Tondeuse encastrable pour une taille parfaite de la moustache et des favoris



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Têtes Flex 5 directions



Les têtes Flex 5 directions, avec leurs 5 mouvements indépendants, assurent un contact intime avec la peau pour un rasage rapide et précis, même dans le cou et le long de la mâchoire.

Système de protection de la peau



Rasage précis sans coupures ni irritation. Le système à lames MultiPrecision muni de têtes à forme arrondie glisse aisément, tout en protégeant votre peau.

Système à lames MultiPrecision



Obtenez un rasage rapide et précis. Notre système de lames MultiPrecision soulève et coupe les poils ainsi que la barbe de trois jours restante, le tout en un minimum de passages.

Technologie Aquatec peau sèche ou humide



Choisissez votre mode de rasage préféré. Grâce au système d'étanchéité Aquatec, vous pouvez vous raser à sec rapidement et confortablement, ou opter pour un rasage humide, avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.

40 minutes de rasage sans fil



Vous aurez plus de 40 minutes d'autonomie, soit environ 13 rasages, pour une heure de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en mode sans fil.

Temps de charge de 1 h



Rasez-vous plus longtemps pour chaque recharge, grâce à notre puissante batterie au lithium-ion, économe en énergie et de longue durée. Procédez à une charge rapide pendant 5 minutes et vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Tondeuse de précision SmartClick



Déployez notre tondeuse de précision douce pour la peau, afin de parfaire votre style. Cet accessoire est idéal pour entretenir votre moustache et tailler vos favoris.

Système Super Lift & Cut



Bénéficiez d'un rasage plus confortable grâce au système à double lame Super Lift & Cut. La première lame soulève chaque poil tandis que la seconde le rase tout en douceur et de très près, pour des résultats ultradoux.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Système à lames MultiPrecision, Système Super Lift & Cut

Suivi des contours: Têtes Flex 5 directions

Doux pour la peau: Système de protection de la peau, Technologie Aquatec peau sèche ou humide

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Entretien: Capuchon protecteur

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de batterie 1 niveau, Témoin de batterie faible, Voyant de charge, Témoin de nettoyage, Témoin de remplacement des têtes de rasoir, Témoin de système de verrouillage pour voyage

Nettoyage: Entièrement lavable

Utilisation: Débranchez avant utilisation

Format

Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur: Anthracite - Rouge intense

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-240 V

Fonctionnement: 40 min pour 13 rasages

Type de batterie: Lithium-ion

Charge en cours: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Consommation maximale: 9 W

Consommation en mode veille: 0,1 W

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans par le modèle SH50

