

PHILIPS

электробритва для
сухого/влажн. бритья

Shaver series 7000
SensioTouch

DualPrecision и GyroFlex 2D

1ч. зарядки — 45 мин. автономной
работы

RQ1145/16



Более бережное и гладкое бритье

БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision.

Чистое, комфортное бритье

- Прорези и отверстия для сбривания очень короткой щетины
- Гибкие головки, движущиеся в двух направлениях, легко повторяют контуры лица
- Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для тщательного бритья

Никаких порезов!

- Уплотнение Aquatex: комфортное сухое и освежающее влажное бритье
- Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Легко использовать

- Двухуровневый индикатор аккумулятора, дорожная блокировка
- Простая очистка под струей воды
- 1 час зарядки — 45 минут в режиме бритья
- Ваша бритва всегда полностью заряжена и готова к работе благодаря зарядному устройству
- Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия



asimpleswitch.com

Особенности

Лезвия Dual Precision



Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волосы. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

Лезвия Super Lift & Cut



Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волосы, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

GyroFlex 2D



Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

Система сухого/влажного бритья Aquatec



Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

Все части бритвы можно мыть под водой



Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

SkinGlide



Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

45 минут автономной работы

Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 45 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

Двухуровневый индикатор аккумулятора

На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.

Зарядное устройство

Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

Долговечность



На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Качество бритья

Повторение контуров лица: Система GuroFlex 2D, повторяющая контуры лица

Бритвенная система: Система DualPrecision, Технология Lift & Cut®

Комфорт для кожи: SkinGlide

Удобство использования

Зарядка: 1 час, Перезарядка, Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

Время работы бритвы: До 45 минут

Дисплей: Двухуровневый индикатор аккумулятора,

Индикатор полного заряда аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор быстрой зарядки

Очистка: Возможность влажной чистки

Дизайн

Отделка: Кольцо из полированного хрома

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитный колпачок

Подставка: Складное зарядное устройство

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Запасные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ11

