



Philips SalonDry Pro  
Secador

**2100 W**

IonBoost Cerâmica

**HP4890**



O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa

SalonPro

O SalonPro oferece potência, protecção e resultados profissionais. É o secador que os cabeleireiros gostariam de utilizar em casa.

**Resultados profissionais**

- Motor com 2100 Watt de potência
- Difusor para volume e caracóis soltos

**Evita danos**

- O elemento cerâmico com calor por infravermelhos evita que o cabelo seque em demasia
- Modelação com iões para um cabelo desembaraçado e brilhante

**Penteados duradouros**

- Jacto frio fixa o seu penteado

**Fácil de utilizar**

- 9 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Palete

- Dimensões da paleta: 1200 x 800 mm
- Quantidade de paletes: 126 unid.
- Número de camadas: 7
- Número de caixas-A por camada: 3

### Peso e dimensões da caixa F

- Dimensões do produto excluindo acessórios: 284 x 85 x 235 mm
- Peso líquido do produto incluindo acessórios: 878 g
- Dimensões da caixa-F: 310 (l) x 120 (p) x 240

(a) mm

- Volume de caixa F: 1220 cm<sup>3</sup>

### Peso e dimensões da caixa-A

- Dimensões da caixa-A: 632 x 375 x 257 mm
- Peso caixa A (incluindo produtos): 8270 g
- Número de caixas-F na caixa-A: 6
- Volume da caixa A: 60909 cm<sup>3</sup>

### Especificações Técnicas

- Potência: 2100 W
- Frequência: 50/60 Hz
- Voltagem: 220-240 V

## Destaques

### 2100 Watt de desempenho profissional

A combinação de calor e elevado jacto de ar proporciona-lhe a forma mais rápida de secar o seu cabelo.

### Elemento cerâmico

O elemento cerâmico evita que o cabelo seque em demasia. Emite calor por infravermelhos, produzindo um calor suave que ajuda a proteger o cabelo dos excessos do secador, sem comprometer a rapidez e a eficácia.

### Modelação com iões



O ionizador dentro do secador do cabelo cria partículas negativas, chamadas iões, que neutralizam a carga positiva que o cabelo normalmente tem. Isto acalma os fios de cabelo, proporciona-lhes equilíbrio e remove qualquer carga de electricidade estática. Como resultado, o cabelo fica mais macio, mais maleável e permanece com um estilo perfeito.

### 9 seleções de calor/velocidade



9 seleções de calor/velocidade proporcionam flexibilidade total para secar e pentear o cabelo da forma que pretende.



Data de publicação  
2009-06-09

Versão: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)