

PHILIPS

Yıkanabilir saç
kesme makinesi

Hairclipper series
5000

Trim-n-Flow PRO teknolojisi

28 uzunluk ayarı (0,5 - 28 mm)

90 dakika kablosuz kullanım/1
saat şarj

%100 yıkanabilir



HC5630/15



Hızlı ve eşit saç kesimi

2 kat daha hızlı* kesim için kesilen saç diplerden uzaklaştırır

DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Performans

- 2 kat daha hızlı* kesim için kesilen saç diplerden uzaklaştırır
- Çift bıçakla maksimum hassasiyet
- Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin
- İhtiyaç duyduğunuzda ekstra güç yanınızda

Kullanım kolaylığı

- Farklı uzunluk ayarlarına ayarlanabilir
- Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tasarım
- 90 dakikaya kadar kablosuz kullanım
- Sorunsuz temizlik
- Kirli sakal için takılıp çıkarılabilir tarak
- Kolay ve düzenli saklama

Uzun ömürlü

- Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez
- Satın alma koruması garantisi

Özellikler

Trim-n-Flow Pro teknolojisi



Yenilikçi tarak tasarımı, kullanım sırasında kesilen saçların bıçaklardan uzaklaşmasını sağlayarak uzun saçların dahi tarafa sıkışmasını önler. Hiçbir rahatsızlık olmadan saçınızı şekillendirmeye başlayabilir ve stilinizi tamamlayabilirsiniz.

DualCut Teknolojisi



Philips Hairclipper 3000, maksimum hassasiyet için gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.

28 kilitli uzunluk ayarı



1 mm'lik artışlarla 3 mm ve 28 mm arasında kesim yapan 2 ayarlanabilir tarak ve 2 mm'lik kirlili sakal taracı ile istediğiniz uzunlukta kesim yapın ya da 0,5 mm'lik küçük bir düzeltme için taracı çıkartın.

Kablosuz ve kablolu kullanım



Kablosuz saç kesme makinelerinizi kolayca kullanın. Yalnızca bir saatlik şarjla 90 dakikaya kadar güçlü saç kesme süresi elde edebilirsiniz. Alternatif olarak kesintisiz düzeltme için cihazı prize takılı kullanabilirsiniz.

%100 yıkanabilir**



Hızlı ve kolay temizlik için saç kesme makinenizi musluğun altında durulamanız yeterlidir.

Turbo modu



Daha kalın saçlar için saç kesme makinesi. Ekstra güç artışı için Turbo modu düğmesine basmanız yeterlidir.

Rahat tutuş



Philips saç kesme makineleri, kolay kullanım için tasarlanmış dokulu tutma yerine sahiptir. Böylece saçınızı kontrollü bir şekilde ve rahatça kesebilirsiniz.

Bakım gerektirmez



Bakımı kolay kesme gücü. Bıçaklarımızın hiçbir zaman yağlanması gerekmez.

Dünya çapında 2 yıl garanti



Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız 2 yıl garantilidir, yağlanmaları gerekmez ve dünya çapında tüm gerilim değerlerine uygundur.

Ekstra sakal taracı



2 mm'lik ek sakal taracı ile kirlili sakalınızı düzeltin veya saçınızı hızlıca rötuşlayın.

Teknik Özellikler

Güç sistemi

Pil tipi: Li-ion

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Tarak: 1 sakal tarağı, 2 saç tarağı (uzun ve kısa)

Saklama: Yumuşak çanta

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 41 mm

Uzunluk ayarı sayısı: 28

Hassasiyet (adım aralığı): x 1 mm

Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar

Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 28 mm

Kullanım kolaylığı

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez

Temizleme: %100 yıkanabilir**

Çalışma: Kablolu ve Kablosuz kullanım

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

