

PHILIPS

afeitadora eléctrica para
uso en húmedo y seco

AquaTouch

Cuchillas DualPrecision

Cabezales flexibles

AT752



Magnífica protección de la piel, afeitado suave

Disfruta ahora de un afeitado refrescante sin preocuparte por los daños en tu piel. El sellado Aquatec garantiza un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Úsalo en húmedo con gel o espuma de afeitado para una mayor comodidad para la piel.

También se puede usar en húmedo para mayor comodidad para la piel

- Optimizado para utilizarlo con gel o espuma, para una mayor comodidad de la piel

Protege tu piel

- Se desliza suavemente por las curvas de la cara

Afeitado suave

- Para un afeitado cómodo y apurado
- Afeita incluso la barba más corta

Fácil de usar

- Afeitadora lavable con sistema QuickRinse
- Más de 40 minutos de afeitado sin cables con una sola carga

Destacados

Sellado en seco y húmedo Aquatec



El sellado Aquatec garantiza un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Optimizado para utilizarlo con gel o espuma de afeitar, para una mayor comodidad de la piel incluso en la ducha.

Sistema de protección de la piel



Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, limitando los daños en la piel.

Sistema Súper Levanta y Corta



Para obtener un afeitado apurado, el sistema de doble cuchilla integrado en nuestra afeitadora eléctrica levanta el pelo y lo corta, apurando aún más el afeitado.

Corte DualPrecision



Los cabezales DualPrecision cuentan con ranuras para afeitar el pelo normal y orificios para afeitar la barba más corta.

Totalmente resistente al agua



Gracias al sistema QuickRinse, puedes lavar la afeitadora bajo el grifo y utilizarla en la ducha.

Uso sin cables durante más de 40 minutos



Más de 40 minutos de afeitado sin cable para 14 afeitados. Se carga por completo en 8 horas para que siempre esté lista para usar.

Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Súper Levanta y Corta
Seguimiento de contornos: Respuesta de contorno dinámico

Fácil de usar

Pantalla: 1 LED indicador, Indicación de batería llena, Indicación de batería baja, Indicación de carga
Carga: Recargable, Funcionamiento sin cable
Limpieza: Cámara de recogida del pelo fácil de enjuagar, Totalmente resistente al agua
Tiempo de afeitado: Más de 40 minutos
Tiempo de carga: 8 horas

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Diseño

Acabado: Panel decorativo estriado azul vital, Carcasa frontal (lisa) Negra
Color: Negro y azul vital
Mango: Easy grip, Sujeción de goma

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V
Tipo de batería: Iones de litio
Consumo de energía máximo: 5,4 W
Consumo de energía en espera: 0,5 W

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por HQ8

