



Philips PerfectCare
Compact Essential
Buhar kazanlı ütü

Maksimum 6 bar pompa basıncı

360 g'a kadar şok buhar
1,3 L sabit su haznesi
Kompakt tasarım

GC6815/20

2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

Sıfır yanık garantisi*

Güçlü sürekli buhar, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantisi

- Sıfır yanık garantisi
- OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

Hızlı ve güçlü

- Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok
- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Üstün kayma için SteamGlide taban

Kompakt ve kolay

- Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir
- Daha uzun ütüleme süresi boyunca rahat kullanım için büyük hazne

PHILIPS

Özellikler

Ultra güçlü buhar



Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstedğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

Isı ayarı gerektirmez



Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütöleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

Sıfır yanık garantisi



OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün ütünebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Yanma riski yok, parlama yapmaz.

1,3 L su haznesi



1,3 litrelik şeffaf hazne 1 saatten fazla sürekli kullanım sağlar. İsteddiğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.

Akıllı kireç temizleme



Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size

hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

Kompakt ve kolay



Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

SteamGlide taban



Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça hareket eder. Paslanmaya karşı dayanıklı taban da dahil olmak üzere 5 katmanlı dayanıklı kaplama tabanın daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

Teknik Özellikler

Saklama

- Kablo Saklama: Kablo saklama bölümü
- Hortum saklama: Hortum saklama bölümü

Kullanımı kolay

- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
- Su haznesi kapasitesi: 1300 ml
- Taban kayma performansı: 4 yıldız
- Taban adı: SteamGlide
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
- Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
- Hortum uzunluğu: 1,6 m
- Entegre fiş
- Hassas buhar ucu
- Kullanıma hazır: Işıklı gösterge, Ses göstergesi
- Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 4 yıldız

Aksesuarlar dahil

- Calc clean haznesi

Garanti

- 2 yıl uluslararası garanti

Teknoloji

- Ütülenebilir tüm kumaşlar için
- Sıfır yanık garantisi

- Isı ayarı gerekmez
- ProVelocity buhar motoru

Hızlı kırıksıklık giderme

- Basınç: Maksimum 6 bar pompa
- Güç: 2400 W
- Şok buhar: En fazla 360 g
- Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
- Gerilim: 220-240 volt
- Dikey buhar
- Kullanıma hazır: 2 dk
- İstek üzerine buhar

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu*: 30 %
- Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Smart Calc Clean
- Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık, Ses, kartuş gerekmez, ekstra yok

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 23,5 x 27 x 39,8 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 3,7 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 2,72 kg



Yayın tarihi 2024-02-18

Sürüm: 4.4.1

EAN: 87 10103 96318 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ütülenebilir tüm kumaşlarda

* *Philips PowerLife buharlı ütüye kıyasla

* **IEC 603311'e göre MAX sıcaklık ayarında FastCare Compact'a kıyasla %30'a varan enerji tasarrufu