

PHILIPS

Depiladora de corte elétrica
a húmido e a seco

Shaver series 7000

Anéis SkinGlide

Lâminas GentlePrecision PRO

Aparador de precisão
SmartClick



S7370/12



Deslize suave, barbear sensível

A n.º 1 da Philips para pele sensível*

A Series 7000 da Philips protege contra os principais sinais de irritação da pele. Os anéis SkinGlide com revestimento antifricção fazem com que a máquina de barbear deslize sem esforço pelo seu rosto, e as lâminas cortam rente e protegem a pele, mesmo com uma barba de 3 dias.

Concebida para o conforto máximo da pele

- Anéis SkinGlide com revestimento antifricção para um deslizar suave
- As cabeças flexíveis de 5 direcções seguem os contornos com menos pressão
- A tecnologia AquaTec proporciona um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante

Um barbear rente e suave

- As lâminas protegem a pele e efectuem um corte rente, mesmo com barba de 3 dias

Fácil de utilizar

- Visor intuitivo com indicador de bateria de 1 nível
- 50 minutos de autonomia sem fios
- A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente
- Inclui 2 anos de garantia

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

- Aparador de precisão SmartClick para bigode e patilhas



reddot award 2016
winner

Destaques

Anéis SkinGlide



Experimente um barbear mais confortável com os anéis SkinGlide antifricção, revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas tipo vidro reduzem a fricção e a resistência na superfície entre a máquina de barbear e a pele. Isto permite à máquina deslizar facilmente e com suavidade, ajudando a proteger contra a irritação da pele.

Cabeças DynamicFlex de 5 direcções



As cabeças das nossas máquinas de barbear flectem facilmente em 5 direcções, seguindo suavemente todos os contornos do rosto e do pescoço. É necessária menos pressão para garantir um barbear rente, minimizando a fricção na pele.

Lâminas GentlePrecision PRO



O nosso actualizado sistema de corte tem tecnologia de protecção da pele, desenvolvido para cortar o pêlo e não a pele. As lâminas em forma de V afastam a pele das lâminas para um barbear suave e rente, mesmo com barba de 3 dias.

Indicador de bateria de 1 nível



O visor intuitivo apresenta informações relevantes, permitindo-lhe obter o melhor desempenho da sua máquina de barbear: indicador de bateria de 1 nível - indicador de limpeza - indicador de bateria fraca - indicador de substituição de cabeças - indicador de bloqueio de viagem

Aquatec para barbear a húmido e a seco



Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

50 minutos de autonomia sem fios



O sistema da bateria de iões de lítio potente e com eficiência energética proporciona-lhe duas opções convenientes: carregar durante uma hora para até 50 minutos de autonomia ou uma carga rápida para um barbear completo. Todos os modelos da Shaver Series

7000 foram concebidos para funcionar apenas no modo sem fios para garantir a segurança em ambientes húmidos.

Fabricado para durar



Com esta máquina de barbear Philips oferecemos uma garantia de 2 anos. As nossas máquinas de barbear Series 7000 foram concebidas para oferecer desempenho e durabilidade.

Máquina de barbear totalmente lavável



Basta abrir a cabeça de corte para a enxaguar cuidadosamente em água corrente.



iF DESIGN AWARD 2016
Shaver Series 7000 iF DESIGN AWARD 2016



reddot award 2016
winner

Red Dot Award 2016: vencedor
Shaver Series 7000 Red Dot Award 2016: vencedor

Especificações

Desempenho do barbear

SkinComfort: Anéis SkinGlide, Sistema

SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

Sistema de barbear: Lâminas GentlePrecision PRO

Seguimento de contornos: Cabeças DynamicFlex de 5 direcções

Acessórios

SmartClick: Aparador de precisão

Bolsa: Bolsa de viagem

Potência

Autonomia: 50 min./17 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de barbear

Tipo de pilhas: lões de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Consumo em modo de espera: 0,15 W

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria de 1 nível, Indicador de bateria fraca, Indicador de limpeza, Indicador de substituição de cabeças de corte, Indicador de fecho de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização sem cabo, Desligar da ficha antes de usar

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor da estrutura: Branca

Cor frontal: Azul oceano Tesla

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por SH70

