



Philips Philips 4300
Serisi
Tam otomatik
espresso makineleri

- 8 İçecek
- LatteGo süt çözümü
- Siyah
- TFT ekran

EP4341/50



8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*

Damak tadınıza özel çeşitli kahve seçenekleri

- Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.
- Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin
- Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın
- 2 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar
- Latte macchiato dahil 8 farklı kahve çeşidinin tadına varın

Taze çekirdeklerle hazırlanmış yüksek kaliteli kahveler

- Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve
- Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**
- 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

Günlük kullanım için kolay kullanım ve temizleme

- Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır
- AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyin
- Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
- LatteGo'nun temizliği çok kolaydır

PHILIPS

Tam otomatik espresso makineleri
8 İçecek LatteGo süt çözümü, Siyah, TFT ekran

Özellikler

LatteGo süt sistemi



En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.

8 lezzetli kahve



İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

Sezgisel ekran



Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneği



Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.

Kullanıcı profilleri

Kişisel tercihlerinizi kaydeden iki kullanıcı profili sayesinde her defasında sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.

Mükemmel sıcaklık ve aroma



Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

12 adımlı öğütücü ayarı



Dayanıklı seramik öğütücümüz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi

EP4341/50

ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

%100 seramik öğütücüler



Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Kalından ultra inceye kadar en az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

Son derece kolay temizlik



LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

AquaClean filtre



Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, artılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik zellikler

Menşei

- Tasarlandığı yer:: İtalya
- Üretildiğı lke:: Romanya

Özelleştirme

- Aroma Sertliğı Ayarları: 5
- Öğütücü Ayarları: 12
- Kahve ve St Miktarı: Ayarlanabilir
- Demleme Öncesi Aroma kontrolü: Var
- Kullanıcı Profilleri: 2, Ziyaretçi
- Sıcaklık ayarları: 3

Çeşitlilik

- İecekler: Espresso, Sıcak su, Cappuccino, Kahve, St köpüğü, Ristretto, Latte Macchiato, Stl kahve, Americano, Caff crema
- Toz Kahve Seçeneğı: Var
- Çift Fincan: Var
- St Çift Fincan: Hayır

Diğer özellikler

- Çıkarılabilir demleme grubu: Var
- Aroma Sızdırmazlığı: var
- Rehberli kire temizleme: var
- AquaClean: Var

Aksesuarlar

- Dahili: Ölme kaşığı, Su sertliğı test şeridi, AquaClean filtre, Yağ tüp, LatteGo saklama kapağı

Teknik spesifikasyonlar

- Gerilim: 230 volt

- Kablo uzunluğı: 100 cm
- Renkler: Siyah
- Frekans: 50 Hz
- St karafı kapasitesi: 0,26 L
- Su haznesi kapasitesi: 1,8 L
- Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon
- Ürün ağırlığı: 8 kg
- Kahve çekirdeğı kapasitesi: 275 g
- Atık haznesi: Önden erişim
- Su haznesi: Önden erişim
- Filtre uyumluluğı: AquaClean
- Maksimum fincan yüksekliğı: 150 mm
- Pompa basıncı: 15 bar
- Ürün boyutları: 246x372x433 mm
- Kaplama: Parlak Siyah

Genel özellikler

- Ayarlanabilir ağız yüksekliğı: 85 - 145 mm
- St Çözümü: LatteGo
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir paralar: LatteGo, Damlama tepsisi
- Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean filtresi ile uyumlu
- Ekran tür: TFT

Servis

- 2 yıl garanti: Var

Sürdürülebilirlik

- ECO ayarı: Var
- Kahve hazırlama güç tüketimi: 1500 W
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: > %95



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 4.4.3

EAN: 87 10103 94295 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değışiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + St) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2018) dayanmaktadır.

* *70-82°C sıcaklık aralığına dayanmaktadır.

* **Makinede belirtildiğı gibi 8 kez filtre değışimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değışir.