



Philips Series 2200
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

- 2 dranken
- Klassieke melkopschuimer
- Glossy Black
- Aanraakdisplay

EP2221

2 koppen koffie van verse bonen, eenvoudig gemaakt

Geniet van het aroma en de heerlijke smaak van koffie van verse bonen. Dankzij ons intelligente koffiezetsysteem heeft elk kopje de perfecte temperatuur. Met de klassieke melkopschuimer maakt u eenvoudig cappuccino of latte macchiato.

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken
- Automatisch ontkalken voor uw gemak

PHILIPS

Kenmerken

Klassieke melkopschuimer



De klassieke melkopschuimer gebruikt stoom om eenvoudig zijdezacht melkschuim voor uw cappuccino te maken. Met slechts twee onderdelen is de klassieke melkopschuimer eenvoudig schoon te maken.

Intuïtief touchdisplay

Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.

My Coffee Choice (Mijn koffiekeuze)

Pas de sterkte en de hoeveelheid van uw drankje aan met het menu van My Coffee Choice. Kies eenvoudig uit drie verschillende instellingen om uw voorkeuren aan te passen.

12 standen voor maalmolen



Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

Perfekte temperatuur en aroma



Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstromingsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan.

De aroma van bonen behouden



De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze

hun oorspronkelijke aroma na verloop van tijd behouden, terwijl de maalmolen minder geluid maakt.

AquaClean-filter



Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes*** uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

Automatisch ontkalkingsalarm

Uw koffiemachine is eenvoudig schoon te maken en te onderhouden dankzij het automatische programma dat aangeeft wanneer u het apparaat moet ontkalken. U kunt de frequentie van deze procedure aanpassen aan de waterhardheid in uw huis.

Specificaties

Land van herkomst

- Ontworpen in: Italië
- Geproduceerd in: Roemenië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 3
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Koffie
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

Technische specificaties

- Snoerlengte: 100 cm
- Spanning: 230 volt
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: X L
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties

- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Productgewicht: 7.5 kg
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Glanzend zwart
- Afmetingen van het product: 246x371x433 mm

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Klassieke melkopschuimer
- Verstelbare tuihoogte: 85-145 mm
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Klassieke melkopschuimer, Lekbak
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: >95 %



Publicatiedatum
2023-07-22

Versie: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.
* op basis van 70-82 °C