

Philips Performer Expert
Stofzuiger met zak

5 l
Super Parquet

FC8728/09



Optimale prestaties

Lager energieverbruik

De nieuwe Philips Performer Expert staat garant voor de hoogste stofopname* op alle soorten vloeren dankzij de AirflowMax-technologie en het unieke TriActiveMax-mondstuk. Geweldig schoonmaakresultaat, ook als de zak vol raakt!

Ultimate convenience

- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken
- Huisreinigingsset met complete set accessoires
- DiamondFlex-mondstuk draait 180° om voorwerpen
- Een afstandsbediening zodat u niet hoeft te bukken, met draadloze IR-technologie

Integrated Anti-Allergy system

- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF
- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op

Integrated Anti-Allergy system

- HEPA13 met HEPA AirSeal houdt meer dan 99% van de stof vast

Outstanding cleaning results

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor uitstekende prestaties
- Energiezuinige motor voor krachtige resultaten
- Nieuw 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert de stofopname

PHILIPS

Kenmerken

AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de zak voller wordt!

Zeer efficiënte motor



De uiterst efficiënte motor is geoptimaliseerd voor een betere luchtstroom bij een lager energieverbruik.

TriActiveMax-mondstuk



Het TriActiveMax-mondstuk voert drie schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit en

hecht perfect aan de vloer, voor een maximale stofopname. 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

DiamondFlex-mondstuk



Het DiamondFlex-mondstuk is het ideale hulpmiddel voor zuigen om objecten en schoonmaken op moeilijk bereikbare plekken. Het mondstuk heeft een roterend mechanisme van 180° en een geheugenfunctie die ervoor zorgt dat automatisch wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke positie.

Afstandsbediening met ErgoGrip



Met de nieuwe afstandsbediening kunt u de stofzuiger in- of uitschakelen of de zuigkracht aanpassen zonder naar het apparaat te lopen of het schoonmaken te onderbreken. De bedieningsknoppen zijn op het Ergo-grip handvat geplaatst en de signalen worden via een draadloze infraroodtechnologie naar het apparaat verzonden. Zo wordt schoonmaken nog eenvoudiger!

Huisreinigingsset



De stofzuiger is voorzien van een complete set met accessoires die zijn afgestemd op uw behoeften: (1) universeel hulpstuk (2) hulpstuk voor gordijnen (3) mondstuk voor kussens (4) extra lang spleetmondstuk (5) radiatormondstuk (6) hulpstuk voor een groter bereik (7) 2-in-1 klein mondstuk/borsteltje (8) spleetmondstuk

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
- Extra mondstuk: DiamondFlex-mondstuk, Mondstuk voor harde vloeren

Ontwerp

- Kleur: Chromroom

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 mm
- Productgewicht: 5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 650 W

- Luchtsnelheid (max.): 30,2 l/s l/s
- Geluidsniveau: 78 dB
- Onderdruk (max.): 16,3 kPa

Filtering

- Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
- Stofinhoud: 5 L
- Uitblaasfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Microfilter met drie lagen
- HEPA-luchtfiler

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: SmartLock
- Snoerlengte: 8 m
- Actieradius: 11 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Afstandsbediening
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-11-22

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 69035 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* binnen de Philips-collectie.