



Saeco Incanto Kaffeevollautomat

- Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer +
Milchkanne
- Edelstahl
- 8-stufiges, anpassbares
Mahlwerk



HD9712/01

Professioneller Espresso für zu Hause

Perfekter Kaffee im Handumdrehen

Saeco stellt die Incanto Executive vor, ein zeitloses Meisterstück, entwickelt für Perfektion. Mit professionellen Merkmalen wie dem Keramikmahlwerk und zwei Durchlauferhitzern können Sie im Handumdrehen Ihren perfekten Kaffee zubereiten.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie eine Crema nach Ihrem Geschmack mit nur einer Drehung des Reglers
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 8 Mahlgradeinstellungen ab

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Saeco

Kaffeefullautomat

Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, 8-stufiges, anpassbares Mahlwerk

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

Herausnehmbare Brühgruppe



Effizienz und Benutzerfreundlichkeit waren wichtige Inspirationen, als Saeco vor 30 Jahren die erste Brühgruppe erfand. Bis heute ist sie ein inspirierendes, fortschrittliches Stück Technologie. Wie immer ist sie ganz einfach zu reinigen - nehmen Sie sie einfach heraus, waschen Sie sie unter fließendem Wasser ein paar Sekunden lang ab, und setzen Sie sie wieder genauso einfach ein.

Stimmen Sie den Kaffeegeschmack ab



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen.

Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über acht verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Memo-Funktion



Sobald Sie Ihre ideale Stärke aus den fünf verschiedenen Einstellungen gewählt haben, können Sie diese sowie Ihre gewünschte Tassenfüllmenge und Temperatur ganz einfach mit der Memo-Funktion speichern. Dann werden Sie in Zukunft jede Tasse genau nach Ihrem Geschmack erhalten. Sie werden die Maschine nie mehr erneut erinnern müssen, im Gegensatz zum lokalen Barista.

Verfeinerte Qualität von Crema und Aroma



Genießen Sie eine Crema genau nach Ihren Vorlieben, und entdecken Sie ein breites Spektrum an Geschmacksrichtungen – und das alles mit nur einer Drehung eines Reglers! Sie können den Kaffeefluss und den Brühdruck anpassen, um unterschiedliche Aromen und Konsistenzen der Crema mit einer einfachen Bewegung zu erzeugen. Drehen Sie den Regler nach links für eine luxuriöse, dicke Crema für einen intensiven und vollmundigen Espresso, oder drehen Sie ihn nach rechts für einen leichter schmeckenden Kaffee mit weniger Crema.

HD9712/01

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 280 x 370 x 420 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung: Removable brewing group, Automatic de-scaling cycle, Automatic carafe cleaning, Automatic rinse cycle
- Kaffeestärke-Einstellungen: 5
- Pro Getränk anpassen: Adjustable milk foam amount, Adjustable coffee strength, Adjustable temperature, Adjustable cup volume
- Mahlgradeinstellungen: 8
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Removable spout, Display, Removable drip-tray, Removable water tank
- Vielfalt auf Knopfdruck: 7
- Temperatureinstellungen: 3
- Spezielle Funktionen: Ceramic grinder, Crema adjustment knob, Integrated carafe, Pre-brewing, Ground coffee option
- Art des Behälters: Premium carafe
- Displaytyp: TFT
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Caffé Crema, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Ristretto, Caffé Latte

Design

- Farbe: Stainless steel

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 350 g
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) sec
- Kapazität des Milchbehälters: 500 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,6 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 14 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Durchlauferhitzer: 2

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 16,5 kg

Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie: Yes

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W

Ausstellungsdatum
2022-04-28

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Version: 1.1.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com