



Saeco Xelsis
Автоматическая
кофемашина

- 15 видов кофе
- Система Latteduo
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM7683/00

Самая технологичная кофемашина Saeco

До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто проведите пальцем по сенсорному экрану для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™

Удобство использования

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
- HygieSteam: автоматическая очистка для удаления 99,99 % остатков молока
- Наш самый большой герметичный контейнер, где они остаются свежими
- Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

Кофе высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли
- Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

Индивидуальная настройка

- LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе
- Наша новая сенсорная технология настройки Coffee Equalizer

 **Saeco**



Автоматическая кофемашина

15 видов кофе Система Latteneduo, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

Особенности

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Соответствие стандартам



Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

Высокопроизводительный бойлер



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус

высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

Фильтр AquaClean



AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Программа автоматической очистки



Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки

LatteDuo



Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Две порции готовятся одновременно.

LattePerfetto



Технология LattePerfetto способствует появлению меньшего числа пузырьков в молочной пене; любители кофейных напитков с добавлением молока смогут насладиться густой и гладкой пеной. Точная геометрия системы взбивания молока обеспечивает идеальную температуру и превосходное соотношение пены и молока.

Герметичный контейнер для зерен

Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

Автоматическая кофемашина

15 видов кофе Система Latteneduo, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

SM7683/00

Характеристики

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Степени помола: 12
- Объем кофе и молока: Регулируется
- Регулировка крепости перед приготовлением
- Профили пользователя: 6
- Настройки температуры: 3

Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
- Съемная варочная группа
- Основной переключатель ON/OFF
- Быстрый нагрев бойлера
- Резервуар для воды со светодиодной подсветкой
- Функция подогрева молока

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Контейнер для молока, Фильтр для воды AquaClean

Технические характеристики

- Страна изготовления: Италия
- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Емкость контейнера для отходов: 14 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
- Емкость для зерен: 450 г
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Емкость поддона для капель: 500 мл

Дизайн

- цвет: Черный, Нержавеющая сталь

Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 283 x 489 x 393 миллиметра

Общие характеристики

- Молочное решение: Технология Latte Perfetto
- Регулируемый по высоте носик: 75–148 миллиметра
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean, Автоматическая очистка кувшина
- Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе: Регулировка количества молочной пены, Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема кофе, Регулируемая температура, Профили пользователя, Регулируемый порядок подачи кофе и молока, Регулируемый вкус кофе
- Настройки помола: 12
- Количество пользователей: 6
- Специальные функции: Приготовление молотого кофе
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали
- Тип кувшина: Контейнер для молока
- Тип дисплея: TFT
- Пользовательский интерфейс: Сенсорная панель управления

Отделка

- Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь / пластик ABS

Обслуживание

- Гарантия 2 года

Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс B*
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт



Дата выпуска 2024-02-19

Версия: 2.2.5

EAN: 87 10103 83376 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки.
* Маркировка энергоэффективности: класс B* по сравнению со Swiss Energy Label и на основании стандартного метода измерений EN 60661.
* Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (<https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product>) для доступа к акциям «Премияльное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (<https://www.philips.ru/c-e/benefit.html>)