

Philips Performer Expert
Usisavač s vrećicom

5 l

Odličan za parkete

FC8728/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranim za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- Komplet za čišćenje doma – potpun komplet dodatne opreme
- Uz daljinsko upravljanje bežičnom IC tehnologijom nema saginjanja
- Usisna četka DiamondFlex okreće se 180° radi dosezanja oko predmeta

Integrirani antialergijski sustav

- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

Integrirani antialergijski sustav

- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Izuzetno učinkovit motor



Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prianja uz pod kako bi se osiguralo

maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Usisna četka DiamondFlex



Usisna četka DiamondFlex idealna je za doseganje teško dostupnih kutova i oko predmeta. Usisna četka ima mehanizam za okretanje 180° i funkciju memorije koja osigurava automatsko vraćanje u početni položaj.

Daljinsko upravljanje i ergonomska drška



Nova značajka daljinskog upravljanja omogućava uključivanje/isključivanje usisavača ili prilagodbu postavki usisne snage bez potrebe za hodanjem do usisavača i prekidanjem čišćenja. Gumbi za upravljanje praktično su smješteni na ergonomskoj dršci, a signali se šalju usisavaču putem infracrvene bežične tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje!

Komplet za čišćenje doma



Usisavač je opremljen potpunim kompletom dodatne opreme prilagođenim svakoj vašoj potrebi: (1) univerzalni nastavak (2) nastavak za zavjese (3) nastavak za jastuke (4) izuzetno dugačak uski nastavak (5) mlaznica za radijatore (6) dugački nastavak za doseganje (7) 2-u-1 mala usisna četka / četka (8) uski nastavak

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Krom-crvena

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok zraka (maks.): 30,2 l/s l/sec
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,3 kPa

Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka DiamondFlex, Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 5 l
- Ispušni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal



Datum izdavanja
2022-06-24

Verzija: 1.0.2

EAN: 08 71010 36903 51

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* unutar Philips asortimana.