



Philips Performer Expert
Usisavač s vrećicom

5 l
Super Parquet



FC8725/09

Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice

Integrirani antialergijski sustav

- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

Integrirani antialergijski sustav

- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Idealan za uklanjanje većih komada u jednom potezu

- Usisna četka TriActive Z uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Izuzetno učinkovit motor



Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno pranja uz pod kako bi se osiguralo

maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Usisna četka TriActiveZ



Usisna četka TriActiveZ uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu zahvaljujući posebnim značajkama: (1) Jedinstveni dizajn Z oblika vodi prašinu i veće mrvе u usisni kanal, bez potrebe za podizanjem usisne četke. (2) Bočni zračni kanali savršeno čiste uzduž kutova. (3) Zahvaljujući dizajnu bez četkica nema nakupljanja prašine i dlačica na usisnoj četki.

Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Antialergijska filtracija HEPA13



Filter HEPA13 i AirSeal zadržavaju čak i najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka, što osigurava okruženje bez prašine te čist zrak bez alergena. Zrak koji izlazi iz usisavača čišći je od zraka u prostoriji.

S ECARF certifikatom



Ovaj usisavač s filtrom HEPA 13 Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Filter HEPA 13 filtrira ispušni zrak uklanjajući do 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, čestica prašine ili polena radi osiguravanja antialergijskog okruženja.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Plava

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok zraka (maks.): 30,2 l/sec
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,3 kPa

Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Duljina kabela: 8 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka TriActiveZ, Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 5 l
- Ispušni filter: HEPA 13
- Filter za motor: Troslojni mikrofilter
- HEPA Air Seal



Datum izdavanja
2022-05-01

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36903 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Unutar Philips asortimana