

Philips PowerLife
Usisavač s vrećicom

Usisna četka TriActive

FC8322/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerLife tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive dizajniranoj za učinkovito uklanjanje prašine.

Praktičnost

- Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke
- Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

PHILIPS

Istaknute značajke

Kapacitet za prašinu od 3 l



Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.

Aluminijska teleskopska cijev



Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Izuzetno dugačka ergonomski drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Puna crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 282 x 220 mm
- Masa proizvoda: 4,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,7 kW/h
- Protok zraka (maks.): 29,4 l/s l/s
- Razina snage zvuka: 84 dB
- Usisavač (maks.): 19,5 kPa

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Mikro filter

Upotrebljivost

- Radni domet: 8 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 5 m
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Plastika



Datum izdavanja
2024-02-13

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69009 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com