

Philips Performer Active
Usisavač s vrećicom

2000 W

Tehnologija AirflowMax
Filtar EPA 10

FC8651/01



Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*

S tehnologijom Airflow Max i kapacitetom za prašinu od 4 l

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji Airflow Plus i snažnom motoru od 2000 W

Praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Odlični rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu
- Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Integrirani antialergijski sustav

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- AirSeal s filtrom EPA10 za zdrav zrak

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

Motor od 2000 W



Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

AirSeal s filtrom EPA10

Filtar EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Čarobna ljubičasta

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Razina buke (Lc IEC): 82 dB
- Usisna snaga (maks.): 400 W
- Usisavač (maks.): 30 kPa
- Protok zraka (maks.): 42 l/sec

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Ručka: Ergonomska drška s kliznikom za zrak
- Vrsta kotačića: Guma
- Pomoć u smještanju i spremanju: Okomita ili vodoravna

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Višenamjenski usisni nastavak
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Mikro filter



Datum izdavanja
2022-07-05

Versija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36551 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Rezultati u usporedbi s modelom Philips PowerLife, na temelju internog testiranja provedenog u kolovozu 2013.