

Philips PerformerPro  
Usisavač s vrećicom

2000 W

Tehnologija AirflowMax  
Za životinjsku dlaku

FC9187/01



## Najveća snaga usisavanja, čak i dok se vrećica puni\*

uz motor od 2000 W i kapacitet vrećice za prašinu od 5 l

Zahvaljujući snažnom motoru od 2000 W i posebno dizajniranom odjeljku za prašinu PerformerPro tvrtke Philips održava snažan protok zraka i pruža najveću usisnu snagu. Rezultati čišćenja bit će odlični, čak i dok se vrećica puni!\*

### Praktičnost

- 360Flex savitljiva spojnica crijeva omogućava glatko manevriranje
- Izuzetno dugačka drška s kliznikom za zrak omogućava veći domet
- SmartLock spojnica omogućava jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

### Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1
- Motor od 2000 W stvara maks. 450 W usisne snage
- Revoluciona tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu
- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice

### Izvanredni rezultati na namještaju i zavjesama

- Rotirajuća mala turbo četka za lako uklanjanje dlaka i paperja (kućnih ljubimaca)

### Iznimno učinkovito filtriranje zraka

- AFS mikro filter za čist zrak
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### Motor od 2000 W



Motor od 2000 W generira maks. 450 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

### Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.

### Mala turbo četka



Mala turbo četka brzo uklanja (životinjske) dlake, nakupine dlačica i prašine s kauča, jastuka i drugih tkanina. Ova je četka idealna za vlasnike kućnih ljubimaca.

### AFS mikro filter

AFS mikro filter hvata sitnu prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osigurava okruženje bez prašine i čist zrak.

### s-bag Ultra Long Performance



Vrećica s-bag Ultra Long Performance tvrtke Philips napravljena je od pet slojeva vrlo kvalitetnog materijala koji se ne začeppljuje, a zadržava čak i najsitniju prašinu. Takva odlična filtracija pruža bolje rezultate čišćenja i osigurava čist zrak u vašem domu. Višeslojna filtracija održava visoku usisnu snagu usisavača tijekom cijelog vijeka trajanja vrećice. Vrećicu s-bag ULP testirao je i certificirao neovisni institut za testiranje – TÜV Rheinland grupa, pri čemu je dokazano da traje do 80% duže u odnosu na standardne vrećice za prašinu.

### SmartLock spojnica



Jedinstvena spojnica SmartLock tvrtke Philips omogućava lako postavljanje i odvajanje usisne četke i teleskopske cijevi tijekom čišćenja. Spojnica SmartLock intuitivno omogućava prilagodbu teleskopske cijevi na željenu visinu.

### 360Flex savitljiva spojnica crijeva

360Flex savitljiva spojnica crijeva tvrtke Philips omogućava rotaciju crijeva 360 stupnjeva, čime

se osigurava glatko manevriranje usisavačem po kući.

### Vrlo dugačka drška s kliznikom za zrak

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za uporabu. Njezin izuzetno dugačak dizajn omogućava dalje doseganje pa ćete lako očistiti teško dostupna mjesta. Kliznik za zrak omogućava prilagodbu usisne snage bez potrebe za saginjanjem.

### Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

### Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Mala turbo četka

## Dizajn

- Boja: Puna crvena

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm
- Masa proizvoda: 5,0 kg

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Razina buke (Lc IEC): 79 dB
- Usisna snaga (maks.): 400, 450 W
- Usisavač (maks.): 34 kPa
- Protok zraka (maks.): 47 l/s

## Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 5 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Troslojni

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnicica cijevi: SmartLock
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Ručka: Ergonomska drška s kliznikom za zrak
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Pomoć u smještaju i spremanju: Okomita ili vodoravna



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 59217 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usisna snaga testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC 60312-1, od strane neovisnog instituta SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., kolovoz 2012.)