

Philips EasyClean
Stofzuiger zonder stofzak

1800 W
Antiallergie

FC8714/01



Reinigen zonder inspanning

Geen zak nodig

EasyClean is de ideale stofzuiger voor iedereen die met weinig moeite een optimaal resultaat wil bereiken.

Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

Eenvoudig stof verwijderen

- Stofemmer kan gemakkelijk worden verwijderd en geleegd

Verwijdert eenvoudig vuil en stof

- 1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht

PHILIPS

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1800 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1600 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 300 W
- Onderdruk (max.): 26.5 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 34 l/s

Ontwerp

- Kleur: Hollands blauw

Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 7 m
- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen

- lakafwerking
- Type wielen: Plastic

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 6 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10

Kenmerken

Motor van 1800 watt



Philips-stofzuiger met 1800 W motor genereert max. 300 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

Super Clean Air HEPA 12-filter



Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

Eenvoudig te legen stofemmer



De stofzuiger zonder zak heeft een transparante stofemmer waarin het stof dat u van uw vloer hebt opgezogen zichtbaar is, zodat u waardevolle items die u per ongeluk hebt opgezogen makkelijk kunt terugvinden.

