



**Philips Saeco Xsmall
Cafetera espresso
súper automática**

- Prepara 2 variedades de café
- Espumador de leche clásico
- Plata
- Molinillo ajustable con 5 niveles



HD8745/21

Prueba el aroma de tus granos de café preferidos

espresso con café molido con un solo toque

Independientemente del tipo de café que te apetezca saborear, la cafetera Saeco Xsmall se encargará de moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón. Además, viene equipada con un tubo de vapor que te permite añadir un delicioso toque de espuma de leche a todos tus cafés recién hechos.

La auténtica perfección del café italiano

- Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos


Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble

Ajusta las bebidas a tu gusto

- Guarda tu cantidad de café favorita
- Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



Destacados

Limpieza automática del circuito



Saeco ha diseñado esta cafetera espresso para que limpie automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera. Esto ofrece un sabor fresco y fantástico en cada taza de café.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso dispone de molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin sobrecalentar los granos de café, para disfrutar de un espresso impecable. La cerámica también garantiza un rendimiento prolongado y un funcionamiento totalmente silencioso.

Guarda tu cantidad de café



Disfrutarás siempre de una taza de espresso perfecta preparada según tus preferencias personales gracias a nuestra función de memoria, que te permite ajustar la cantidad de café a tu gusto. Deléitate con un café superior con solo pulsar un botón.

Espumador de leche clásico



Esta cafetera Espresso Saeco incluye el espumador de leche clásico, que los baristas denominan "pannarello". El espumador dispensa vapor y debe sumergirse en la leche para preparar una espuma maravillosa. Libera al barista que llevas dentro preparando deliciosas especialidades con leche de la manera tradicional.

Molinillos ajustables con 5 niveles



Las diferentes mezclas de café requieren distintos niveles de granularidad para que se despliegue todo su sabor. La granularidad del molido de esta cafetera expreso se puede ajustar con 5 niveles, desde molido más fino, para obtener un expreso con todo su cuerpo, a más grueso, para obtener un café crème más ligero.

Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. Es posible acceder fácilmente al sistema de preparación desde la parte delantera o lateral, en función del modelo. Además, se puede extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza una higiene máxima.

Especificaciones

El espresso perfecto

- La mejor tecnología de espresso: Sistema de preparación previa Aroma

Datos técnicos

- Potencia: 1400 W
- Tensión: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bar

Especificaciones técnicas

- Tipos de café compatible: Granos de café
- Material de la caldera: Acero inoxidable
- Cord length: 80 cm
- Voltage: 230 V
- Potencia: 1400 W
- País de origen: Diseñado en Italia., Fabricado en Europa
- Frequency: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bares (espresso perfecto)
- Número de calderas de agua: 1 caldera
- Sistema de preparación extraíble

Peso y dimensiones

- Capacidad del recipiente para residuos: 8 bebidas
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 420 x 325 x 295 mm
- Capacidad para granos de café: 180 g
- Peso del producto: 6,9 kg
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Capacidad del depósito de agua: 1 L

Acabado

- Material del panel: Plástico

Facilidad de uso

- Uso: Sistema de preparación extraíble, Depósito de agua extraíble
- Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática del circuito del café

Servicios

- 2 años de garantía mundial



Fecha de emisión
2023-08-28

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com