

Philips Performer  
Stofzuiger met zak

**2200 W**  
500 W zuigkracht  
Wasbaar HEPA 13-filter

**FC9173/01**



# De hoogste zuigkracht ooit

500 watt aan zuigkracht voor moeiteloos schoonmaken

De Philips Performer-stofzuiger heeft de hoogste zuigkracht. Schoonmaken kost geen enkele moeite. Een hygiënisch filter en een handig verwijderingssysteem voor de zak zorgen er in combinatie met de ongekende zuigkracht van de Performer voor dat al het stof en vuil wordt opgenomen.

#### **Beschermt uw parketvloer tegen krassen**

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

#### **Superieure reiniging**

- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt

#### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

#### **Highly efficient anti-allergy system**

- Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

#### **Langdurige stofverwijdering**

- S-bag van XXL-formaat (4 liter) voor een langdurige werking

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Krachtige reiniging



Uiterst efficiënte motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt voor perfecte resultaten.

### HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

### Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

### S-bag van XXL-formaat (4 liter)



Dankzij de grote capaciteit van deze zak kunt u optimaal gebruikmaken van de zak en hoeft u deze minder vaak te wisselen.

### TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

### Kwalitatieve ECARF-afdichting



Deze ECARF-gecertificeerde stofzuiger garandeert met 99,95% zekerheid dat bijna alle lucht in de kamer wordt gefilterd tijdens het stofzuigen. Dit verwijdert bijna alle allergenen van tapijten, meubilair en andere ruimten in uw huis.



# Specificaties

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

## Ontwerp

- Kleur: Translucent Smoked Black

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 320 x 280 mm
- Productgewicht: 5,6 kg

## Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Ingangsvermogen (IEC): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 500 W

- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

## Filtering

- Stofinhoud: 4 L
- Type stofzak: s-bag
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfilter

## Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 7 m
- Buis koppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Clean Comfort Cassette



Publicatiedatum  
2023-08-25

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)