



Philips Saeco Xelsis Cafetera espresso súper automática

- Jarra de leche y espumador integrados
- Acero inoxidable negro



HD8943/11

Varias bebidas, varios usuarios

con recipiente para la leche con doble limpieza totalmente automatizado

Con la cafetera Saeco Xelsis cada miembro de la familia puede disfrutar de su café preferido. Gracias a la exclusiva función multiusuario, se pueden crear hasta 6 perfiles de usuario personales y en cada perfil se pueden personalizar hasta 9 bebidas

La auténtica perfección del café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos
- Espuma de leche perfecta gracias al recipiente para la leche integrado
- Especialidades con leche sin esperas gracias a la caldera doble

Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza y eliminación de los depósitos de cal automáticas
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble


Limpieza y mantenimiento sencillos

- Espuma de leche higiénica gracias a la limpieza doble automática

Ajusta las bebidas a tu gusto

- Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Personaliza tu café con los 6 perfiles de usuario
- Potencia la crema y el cuerpo del café

 **Saeco**



Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso dispone de molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin sobrecalentar los granos de café, para disfrutar de un espresso impecable. La cerámica también garantiza un rendimiento prolongado y un funcionamiento totalmente silencioso.

Molinillos ajustables con 8 niveles



Las diferentes mezclas de café requieren distintos niveles de granularidad para que se despliegue todo su sabor. La granularidad del molido de esta cafetera expreso se puede ajustar con 8 niveles, desde molido más fino, para obtener un expreso con todo su cuerpo, a más grueso, para obtener un café crême más ligero.

6 perfiles de usuario



Esta cafetera Espresso Saeco incluye 6 perfiles personalizables que memorizan tus preferencias personales para los distintos cafés. Esto permite obtener fácilmente una taza de café personalizada, aunque no seas la única persona que utiliza la cafetera.

Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras expreso y garantiza la automatización. Es posible acceder fácilmente al sistema de preparación desde la parte delantera o lateral, en función del modelo. Además, se puede extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza una higiene máxima.

Recipiente con limpieza doble automática



Esta cafetera Espresso Saeco incluye una función de limpieza doble totalmente automática para su recipiente para la leche. La limpieza dual utiliza dos ciclos de vapor independientes para enjuagar rápidamente el recipiente para la leche después de preparar cada café, para que la bebida con leche sea siempre fresca. Nunca ha sido tan fácil disfrutar de espuma de leche higiénica.

Limpieza y eliminación de los depósitos de cal automáticas



Saeco ha diseñado esta cafetera expreso para que limpie automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor fantástico y fresco en cada taza de café. Si eliminas los depósitos de cal de forma regular, prolongarás la vida útil de tu cafetera expreso. Esta cafetera no solo indica si es necesario eliminar los depósitos de cal, sino que inicia el proceso de eliminación de los depósitos de cal automáticamente y te guía mediante mensajes claros en pantalla cuando tienes que intervenir. Nunca ha sido tan fácil eliminar los depósitos de cal.

Especificaciones

El espresso perfecto

- La mejor tecnología de espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de preparación previa Aroma, SBS: adaptador de crema, Superficie caliente tazas

Bebidas múltiples

- Opciones para la leche: Adaptador del nivel de espuma, Función de leche automática integrada, Compatible con Milk Island, Selector de la cantidad de leche, Pannarello: espuma de leche, Recipiente para la leche extraíble

Ahorro de energía

- Ahorro de energía: Modo de ahorro de energía opcional

Datos técnicos

- Potencia: 1500 W
- Tensión: 230 V
- Caldera: Acero inoxidable
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bar

Especificaciones técnicas

- Tipos de café compatible: Café molido, Granos de

café

- Número de calderas de agua: 2 calderas (vapor instantáneo)

Peso y dimensiones

- Capacidad del recipiente para residuos: 14 bebidas
- Peso: 15,8 kg
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 280 x 370 x 420 mm
- Capacidad para granos de café: 350 g
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Capacidad del depósito de agua: 1,6 L
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L

Facilidad de uso

- Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática del circuito del café, Limpieza automática del circuito de la leche, Ciclo de eliminación de los depósitos de cal
- Uso: Dispensador de café ajustable, Sistema alternativo para el café molido, Soporte para tazas, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor instantáneo (2 calderas), Vapor rápido, Sistema de preparación extraíble, Depósito de agua extraíble

Servicios

- 2 años de garantía mundial



Fecha de emisión
2023-05-20

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com