

• 經典奶泡器

• 不鏽鋼



HD8837/06

在家享受義式咖啡的風味饗宴

精巧時尚的磨豆至蒸餾沖泡全功能系統

完美兼具輕巧時尚、高規格優異性能、典雅外型與高級材質

極致風味的道地義式咖啡

- 經典奶泡器讓您製作可口的奶泡
- •配備 100% 陶瓷研磨器,讓您不再喝到帶有焦味的咖啡
- 快速加熱鍋爐讓您立即享用香醇咖啡

便於清潔與維護

- 自動清潔與除垢功能,讓咖啡機永保乾淨清潔
- 可拆式蒸餾沖泡零件,讓清理更方便

便於清潔與維護

- 零件可用洗碗機清洗,讓清理更方便
- 不鏽鋼材質外層的前衛設計

按照個人品味製作出您要的飲品

- 儲存您最愛的咖啡設定
- 以可調式研磨器打造不同咖啡濃度的變化
- 可調整的壺嘴可避免熱度下降,且壺嘴尺寸適合每個咖啡杯



焦點

不鏽鋼



這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型,在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度,給您超長的使用時間。

100% 陶瓷研磨器



這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。 Saeco 之所以選用陶瓷研磨器,就是為了在 保持一致研磨效果的前提下,不過度加熱 咖啡豆,以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。 陶瓷材質提供持久的運作壽命,操作使用 時也毫無噪音。

快速加熱鍋爐



Saeco 快速加熱鍋爐技術確保機器能夠隨時使用。現在您在沖煮每杯義式咖啡之間不需等候,即可一杯接著一杯準備。

經典奶泡器



這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣,且需將其浸入鮮奶中,以製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡,您也可以是咖啡達人!

儲存咖啡設定



有了我們所研發的記憶功能,再加上可調整的時間長度、溫度與濃度設定,您隨時可根據自己的個人喜好,沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕,即可享用您最愛的絕佳咖啡飲品。

可調整的壺嘴



義式咖啡機的可調整壺嘴尺寸適合每個咖啡杯,因此可防止咖啡濺出或在倒進杯子時冷卻。讓每杯義式咖啡都處於完美的溫度,同時保持咖啡機清潔。

零件可用洗碗機清洗



可將 Saeco 的滴盤和奶泡器或鮮奶盒放入洗碗機,以利清洗。同時節省時間並確保清洗過程衛生安全。

可調式五段研磨器



每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級,以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定,從最細(製作本體結構豐潤的義式咖啡)到最粗(製作口感較溫潤淡雅的法式咖啡(café crème))都可隨意變化。

可拆式蒸餾沖泡零件



Saeco 發明的蒸餾沖泡零件是義式咖啡機的 心臟,可確保咖啡機自動運作。因型號而 異,蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易 拿取。可在輕鬆拆卸後直接於水龍頭下清 洗,確保衛生安全無虞。

重量和尺寸

・ 産品重量: 8.9 kg ・ 産品尺寸 (長×深×高): 256×315×415 mm ・ 咖啡豆容量: 250 g

• 殘渣容器容量: 8 servings

・電壓:120 V • 功率: 1400 W

• 支援咖啡類型: 研磨咖啡, 整顆咖啡豆

• 義式咖啡技術: Saeco 調節系統, 香氣萃取系?:

預潤

• 使用:可調式咖啡機,可選擇咖啡粉直接替代咖啡豆研磨,從機體正面存取所有功能,快速蒸氣

,可拆式蒸餾沖泡零件,可拆式水箱

• 原產國: 義大利設計, 義大利製造

• 頻率: 60 Hz

• 杯子高度上限: 110 mm

・ 幫浦水壓: 15 巴 (完美義式濃縮咖啡) ・ 水箱容量: 1.2 l

• 水鍋爐數目:1 個鍋爐 • 可拆式蒸餾沖泡零件: 是

多樣化飲品

• 各式奶泡: Pannarello: 製作奶泡

客戶服務

• 兩年全球保固:是



發行日期 2022-06-30

版本:1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。