



Philips
Парогенератор

GC8260

Отличные результаты, минимум усилий

Непрерывная мощная подача пара, резервуар для воды 1,4 литра

Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию съемного резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

Быстрое и мощное глажение

- Постоянная подача пара до 120 г/мин
- Давление до 5 бар
- Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время
- Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Comfortable ironing

- Легкий утюг для глажения без усилий

Проникает в труднодоступные места

- Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

Гладкое скольжение

- Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

Iron up to 3 hours without refilling

- Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

PHILIPS

Особенности

Съемный резервуар для воды



Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.

Давление до 5 бар

5 bar

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

Паровой носик

Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым

мелким и труднодоступным деталям одежды.

Облегченный

Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

Постоянная подача пара



Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

Паровой удар до 150 г



Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Готовность к работе за 2 минуты



Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

Подошва SteamGlide



Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

Характеристики

Технические характеристики

- Напряжение: 220—240 В
- Частота: 50—60 Гц
- Потребляемая мощность бойлера: 1200 Вт
- Потребляемая мощность утюга: 800 Вт

Вес и размеры

- Масса продукта: 6,06 кг
- Размеры продукта: 350 X 350 X 250

Легкость использования

- Управление: Индикатор готовности пара, Индикатор нагрева, Настройка подачи пара, Индикатор заполненности резервуара
- Эффективное глажение труднодоступных мест: Кнопка переключения режимов, Паровой носик
- Емкость для воды: Кристально чистый
- Простота установки и хранения: Простое хранение сетевого шнура и шланга,

Увеличенное отверстие для залива воды

Гладкое скольжение

- Подошва: Подошва SteamGlide

Комфортное глажение

- Длина шнура: 2,5 м
- Дополнительный комфорт: Блокировка утюга, Блокирование кнопки выпуска пара
- Управляемая очистка от накипи: Easy Rinse
- Длина шланга: 1,9 м
- Безопасен в использовании: Автоматическая защита от перегрева
- Можно использовать водопроводную воду

Разглаживание складок

- Вертикальное отпаривание: Продолжительный вертикальный выброс пара
- Подошва: Оптимальная система отверстий



Дата выпуска 2023-04-26

Версия: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com