



Philips Saeco Xsmall  
全自動義式咖啡機

- 可沖煮 2 款咖啡
- 經典奶泡器
- 銀色
- 可調式五段研磨刀片



HD8745/01

## 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣

### 單鍵製作現磨現煮的義式咖啡

無論您之後想品嚐何種風味的咖啡，只需按下一個按鈕，Saeco Xsmall 即可現場磨豆，並配備蒸氣管，為您的現煮新鮮咖啡飲品增添香濃奶泡享受。

#### 極致風味的道地義式咖啡

- 配備 100% 陶瓷研磨器，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡
- 經典奶泡器讓您製作可口的奶泡


#### 便於清潔與維護

- 自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔
- 可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

#### 按照個人品味製作出您要的飲品

- 儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度
- 以可調式研磨器打造不同咖啡濃度的變化

 **Saeco**



## 焦點

### 自動管路清潔



Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。

### 100% 陶瓷研磨器



這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。Saeco 之所以選用陶瓷研磨器，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

### 儲存咖啡沖煮時間長度



有了我們所研發的記憶功能，可讓您依據自己的口味調整咖啡沖煮時間長度，隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用絕佳咖啡飲品。

### 經典奶泡器



這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣，且需將其浸入鮮奶中，以製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡，您也可以說是咖啡達人！

### 可調式五段研磨器



每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細（製作本體結構豐潤的義式咖啡）到最粗（製作口感較溫潤淡雅的法式咖啡 (café crème)）都可隨意變化。

### 可拆式蒸餾沖泡零件



Saeco 發明的蒸餾沖泡零件是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

## 規格

### 重量和尺寸

- 產品重量：6.9 kg
- 產品尺寸 (長 x 深 x 高)：420 x 325 x 295 mm
- 鍋爐材質：不鏽鋼 (金屬色)
- 咖啡豆容量：180 g
- 功率：1400 W
- 殘渣容器容量：8 servings
- 電壓：230 V
- 電線長度：80 cm
- 支援咖啡類型：整顆咖啡豆
- 義式咖啡技術：香氣萃取系？：預潤
- 清潔與維護：自動咖啡管路沖洗
- 使用：可拆式蒸餾沖泡零件，可拆式水箱
- 原產國：義大利設計，歐洲製造
- 杯子高度上限：95 mm
- 頻率：50 Hz
- 幫浦水壓：15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
- 水箱容量：1 l
- 水鍋爐數目：1 個鍋爐
- 可拆式蒸餾沖泡零件：是

### 客戶服務

- 兩年全球保固：是

### 技術資料

- 功率：1400 W
- 電壓：230 V
- 頻率：50 Hz
- 幫浦壓力：15 bar



發行日期 2022-06-30

版本：1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)