



### Philips Saeco Xsmall Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

- Παρασκευάζει 2 ποικιλίες καφέ
- Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
- Ασημί
- Ρυθμιζόμενος μύλος 5 βημάτων



HD8745/01

## Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ

### φρεσκοαλεσμένος εσπρέσο με το πάτημα ενός κουμπιού

Όποιο είδος καφέ κι αν θελήσετε να δοκιμάσετε, η Saeco Xsmall θα αλέσει τους κόκκους στη στιγμή, με το πάτημα ενός κουμπιού. Εξοπλισμένη με σωλήνα ατμού, θα προσθέσει μια πινελιά απόλαυσης με αφρόγαλα σε κάθε φλιτζάνι.

#### **Αυθεντικός ιταλικός καφές**

- Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα
- Καφές με υπέροχη γεύση χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους


#### **Εύκολο καθαρισμό και συντήρηση**

- Διατηρήστε τη μηχανή πάντα καθαρή, χάρη στον αυτόματο καθαρισμό κυκλώματος
- Εύκολος καθαρισμός, χάρη στην αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

#### **Ρυθμίστε τα ροφήματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας**

- Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας μέγεθος κόκκων του καφέ
- Πειραματιστείτε με την πλούσια γεύση του καφέ με τους ρυθμιζόμενους μύλους μας

 **Saeco**



## Χαρακτηριστικά

### Αυτόματος καθαρισμός κυκλώματος



Η Saeco σχεδίασε αυτήν τη μηχανή εσπρέσο ώστε να καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα του καφέ με νερό κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίηση του μηχανήματος. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει υπέροχη, φρέσκια γεύση με κάθε φλιτζάνι καφέ.

### 100% κεραμικοί μύλοι



Η μηχανή εσπρέσο είναι εξοπλισμένη με 100% κεραμικούς μύλους. Η Saeco χρησιμοποιεί κεραμικούς μύλους λόγω της σταθερής άλεσης χωρίς υπερθέρμανση των κόκκων του καφέ, για έναν τέλειο εσπρέσο. Το κεραμικό υλικό εξασφαλίζει επίσης απόδοση μεγάλης διάρκειας και απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.

### Αποθηκεύει το μέγεθος των κόκκων του καφέ



Παρασκευάστε πάντα το τέλειο φλιτζάνι εσπρέσο σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, χάρη στη λειτουργία μνήμης που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το μέγεθος των κόκκων του καφέ όπως ακριβώς σας αρέσει. Απολαύστε ένα υπέροχο ρόφημα με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

### Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα



Η μηχανή εσπρέσο Saeco συνοδεύεται από το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και πρέπει να το βυθίσετε στο γάλα για να ετοιμάσετε υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας μοναδικές συνταγές!

### Ρυθμιζόμενοι μύλοι σε 5 βήματα



Για να απελευθερωθεί το πλούσιο άρωμα του καφέ, τα διαφορετικά χαρμάνια απαιτούν άλεσμα των κόκκων σε διαφορετικά επίπεδα. Το μέγεθος των κόκκων του καφέ σε αυτήν τη μηχανή εσπρέσο μπορεί να προσαρμοστεί με 5 ρυθμίσεις, από μικρούς κόκκους για απολαυστικό εσπρέσο μέχρι πιο μεγάλους για έναν ελαφρύ café crème.

### Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης



Η μονάδα απόσταξης, μια εφεύρεση της Saeco, είναι η καρδιά των μηχανών μας, εξασφαλίζοντας την αυτόματη λειτουργία τους. Ανάλογα με το μοντέλο, η μονάδα απόσταξης είναι εύκολα προσβάσιμη από μπροστά ή από το πλάι της μηχανής. Μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα με νερό βρύσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή.

# Προδιαγραφές

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Ισχύς: 1400 W
- Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 420 x 325 x 295 mm
- Χρήση: Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης, Αποσπώμενη δεξαμενή νερού
- Υποστηριζόμενοι τύποι καφέ: Ολόκληροι κόκκοι καφέ
- Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 180 g
- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία Espresso: Σύστημα αρώματος: Προπαρασκευή
- Βάρος προϊόντος: 6,9 kg
- Υλικό μπόιλερ: Ανοξείδωτο ατσάλι (ίνοξ)
- Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων: 8 serv
- Καθαρισμός και συντήρηση: Αυτόματο πλύσιμο κυκλώματος καφέ
- Μήκος καλωδίου: 80 cm

- Μέγιστο ύψος φλιτζανιού: 95 mm
- Συχνότητα: 50 Hz
- Χώρα προέλευσης: Σχεδιάστηκε στην Ιταλία, Κατασκευάζεται στην Ευρώπη
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1 L
- Πίεση νερού στην αντλία: 15 bar (τέλειος espresso)
- Αριθμός μπόιλερ νερού: 1 μπόιλερ
- Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

## Τεχνικές υπηρεσίες

- Διετής εγγύηση διεθνώς

## Τεχνικά στοιχεία

- Ισχύς: 1400 W
- Τάση: 230 V
- Συχνότητα: 50 Hz
- Πίεση αντλίας: 15 bar



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-06-21

Έκδοση: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)