

Saeco Odea Machine espresso automatique

- Giro
- Orange

RI9754/21

Conception tendance et fonctionnelle pour votre espresso

Gamme Odea standard

Un authentique café italien

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Chaque grain est parfaitement moulu grâce à notre broyeur en métal

Facile à nettoyer et à entretenir

• Avertissement de détartrage

Facile à nettoyer et à entretenir

• Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Facile à nettoyer et à entretenir

- Porte-tasse
- Ergonomie pour une utilisation au quotidien

Préparez des boissons à votre goût

- Gardez la longueur et l'intensité de votre café en mémoire
- Plateau égouttoir réglable



Points forts

Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Avertissement de détartrage



Un voyant spécifique avertit l'utilisateur lorsque la machine nécessite un détartrage.

Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il dispense de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle!

Porte-tasse



Cette fonction pratique vous permet de ranger vos tasses à café et vos verres directement sur la machine à espresso. Ainsi, ils sont toujours à portée de main et vous ne perdez pas d'espace.

Surélévation de tasse



Le plateau égouttoir réglable manuellement situé sous le distributeur de café convient à toutes les tailles de tasse.

Ergonomie au quotidien



Saeco est synonyme de fonctionnalité. Que vous souhaitiez ajouter de l'eau ou des grains de café, ou encore vider le bac à marcs ou le

bac d'égouttement de cette machine à café entièrement automatique, tous les compartiments sont directement accessibles.

Mémorise la longueur et l'intensité de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo vous permettant de régler la longueur et l'intensité du café selon votre goût. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

Broyeur en métal



Notre broyeur en métal vous garantit toujours une mouture impeccable.

Caractéristiques

Un authentique espresso

• Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Fiche technique

- Alimentation: 1 400 W
- Chaudière: Acier inoxydable
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Pression de la pompe: 15 bar

- Spécificités techniques
 Types de café compatibles: Grains de café entiers
- Nombre de chaudières: 1 chaudière

Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du bac à grains: 180 g
 Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Entretien

• Deux ans de garantie internationale

Date de publication 2023-05-03

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Version: 1.0.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com