

PHILIPS
Saeco



SYNTIA

Philips Saeco Syntia
Volautomatische
espressomachine

- Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer
- Roestvrij staal



HD8838/01

Geniet thuis van echte Italiaanse espresso

compact en stijlvol 'bean to cup'-systeem

de perfecte synthese tussen compactheid, prestaties, design en eersteklas materialen

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens
- Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler
- Ingebouwde automatische melkfunctie met eenvoudig navulstelsel

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem


Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Geavanceerd ontwerp met roestvrijstalen afwerking

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past

 **Saeco**



Kenmerken

Roestvrij staal



Het geavanceerde ontwerp van uw Saeco-espressomachine wordt gecompliceerd door de roestvrijstalen afwerking. Het roestvrij staal geeft een hoogwaardige uitstraling en maakt de Saeco de blikvanger in uw keuken, maar zorgt er ook voor dat uw machine langer meegaat.

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

Snel opwarmende boiler



De snelle boiler technologie van Saeco zorgt ervoor dat uw machine altijd klaar voor gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt espresso na espresso maken.

Slaat uw koffie-instellingen op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Verstelbare tuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de

koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor uw gemak kunt u de lekbak en melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

In 5 stappen verstelbare molens



Verschiede koffiemelanges vragen om verschillende maalinstellingen. De malingskorreligheid van deze espressomachine kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere café crème.

Specificaties

Perfekte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Gewicht van het product: 8,9 kg
- Capaciteit van koffierestenbakje: 8,0 servings
- Productafmetingen (l x b x h): 330 x 450 x 415 mm
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor gemalen koffie, Aan de voorzijde toegang tot alle functies, Snel stoom, Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir
- Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem

Technische specificaties

- Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
- Vermogen: 1400 W

- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: 80 cm
- Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele koffiebonen
- Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Gemaakt in Italië
- Frequentie: 50 Hz
- Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Afneembare zetgroep

Meerdere dranken

- Melkvariaties: Ingebouwde melkfunctie

Technische gegevens

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1400 W
- Frequentie: 50 Hz
- Pompdruk: 15 bar

Service

- 1 jaar garantie



Publicatiedatum
2022-05-06

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com