



Saeco Odea
Cafeteira espresso
automática

- Vaporizador clássico de leite
- Prata

RI9752/43

Design moderno e jeito prático de preparar expressos

A linha Odea de cafeteiras espresso automáticas

As cafeteiras espresso Saeco Odea oferecem um delicioso espresso feito com seus grãos de café favoritos, com o toque de um único botão.

Perfeição do autêntico café espresso italiano

- Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador clássico de leite
- Não é preciso esperar muito para tomar seu café com a rápida caldeira para aquecimento
- Nossos moedores de metal moem cada grão de maneira perfeita

Limpeza e manutenção fáceis

- Com a limpeza automática de circuito, sua máquina estará sempre limpa
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza

Ajuste as bebidas ao seu paladar

- Salve o comprimento favorito de seu café
- Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis

 **Saeco**



Destaques

Limpeza automática de circuito



A Saeco desenvolveu esta cafeteira expresso para que seu circuito de café seja limpo com água automaticamente ao ligar ou desligar a máquina, fazendo com que o sabor de cada café preparado seja sempre fresco e agradável.

Aquecedor de água com operação rápida



A tecnologia da rápida caldeira para aquecimento da Saeco garante que sua máquina esteja sempre pronta. Agora, você não terá mais que esperar pelo preparo de cada café expresso, pode preparar um após o outro.

Salva o comprimento de seu café



Com nossa função de memória, você sempre terá o seu café expresso preparado de acordo

com suas preferências. Essa função permite que você ajuste o comprimento do café para atender ao seu gosto. Desfrute de um saboroso café pressionando apenas um botão.

Vaporizador clássico de leite



A cafeteira expresso Saeco vem com o vaporizador clássico de leite, chamado de "Pannarello" pelos baristas. Ele libera vapor e deve ser mergulhado no leite para preparar uma deliciosa espuma. Solte o barista que vive em você preparando deliciosas especialidades com leite da maneira tradicional!

Moedores de metal



Nossos moedores de metal sempre garantem uma moagem impecável.

Moedores ajustáveis com cinco opções



Diferentes tipos de café exigem diferentes níveis de granulagem para obter um sabor completo. A granulagem ajustável desta Cafeteira expresso pode ser ajustada de cinco maneiras, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado até a mais grossa para um café mais leve.

Conjunto de preparo do café removível



O conjunto de preparo do café, uma invenção da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras expresso e garante a automação. Dependendo do modelo, esse conjunto é facilmente acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser removido para limpeza facilmente, garantindo a máxima higiene do produto.

Especificações

Espresso perfeito

- Tecnologia Espresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão

Dados técnicos

- Voltagem: 120 volt
- Alimentação elétrica: 1400 W
- Frequência: 60 Hz
- Pressão da bomba: 15 bar

Especificações técnicas

- Material do depósito de água quente: Aço inoxidável (Inox)
- Voltagem: 120 volt
- Comprimento do cabo: 80 cm
- Tipos de café compatíveis: Grãos de café inteiros
- Lig/Desl: 1400 W
- Frequência: 60 Hz
- País de origem: Fabricado na Europa, Desenvolvida

na Itália

- Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso perfeito)
- Número de depósitos de água quente: 1 depósito de água quente
- Conjunto de preparo do café removível

Peso e dimensões

- Peso do produto: 8,5 kg
- Capacidade do contêiner de resíduos: 14 quantidade
- Capacidade de grãos de café: 180 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 292 x 381 x 368 mm
- Capacidade do reservatório de água: 1,5 E

Serviço

- Garantia internacional de dois anos