

# PHILIPS

Nass- und  
Trockenrasierer

AquaTouch

DualPrecision-Scherköpfe

Flexible Scherköpfe

AT890/20



## Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur

Genießen Sie jetzt eine erfrischende Rasur ohne das Risiko von Hautirritationen. Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur. Verwenden Sie bei der Nassrasur ein Rasiergel oder einen -schaum für mehr Hautschonung.

### **Für eine noch hautschonendere Rasur auch nass verwendbar**

- Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum

### **Schützen Sie Ihre Haut**

- Passt sich perfekt Ihren Gesichtskonturen an

### **Sanft rasieren**

- Für eine hautschonende, gründliche Rasur
- Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

### **Einfach zu bedienen**

- Ausklappbarer Trimmer - perfekt für Koteletten und Schnurrbart
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System
- 3-Minuten-Schnellladung für eine Rasur
- Über 50 Minuten kabellose Rasur ohne Wiederaufladen

# Besonderheiten

## Aquatec Wet & Dry



Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

## Hauptpflegesystem

Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und beugen Hautirritationen vor.

## Super Lift & Cut-System

Das 2-Klingen-Schnittsystem in den Philips Elektrorasierern hebt das Haar an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab.

## DualPrecision-Schneidesystem

Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitzlöcher zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppel erfasst werden können.

## Ausklappbarer Trimmer

Der über die gesamte Breite des Rasierers reichende Trimmer eignet sich bestens für die Pflege von Koteletten und Oberlippenbärten

## Vollständig wasserdicht

Mit QuickRinse-System zur Reinigung unter fließendem Wasser und zur Verwendung unter der Dusche

## Schnellladung für 1 Rasur



Mit der 3-Minuten-Schnellladung verfügt der Akku über genügend Energie für eine Rasur. Selbst wenn der Akku leer ist, können Sie schnell und perfekt gepflegt in den Tag starten.

## Über 50 Minuten kabellos verwendbar



Über 50 Minuten kabellose Leistung für 17 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist.

# Daten

## Rasierleistung

**Rasiersystem:** DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift&Cut  
**Styling:** Ausklappb. Trimmer

## Einfach zu bedienen

**Anzeige:** 2 LED-Anzeigen, Ladestandsanzeige (voll), Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladekontrollanzeige, Schnelllade-Anzeige

**Ladezeit:** Schnellladung, Wiederaufladbar, Akkubetrieb

**Reinigung:** Vollständig wasserdicht

**Rasierdauer:** Über 50 Minuten

## Zubehör

**Tasche:**

Duschhalterung/Aufbewahrungstasche

**Wartung und Pflege:** Reinigungsbürste, Schutzkappe

## Design

**Ausführung:** Dekoblende, lackiert, eissilber, Frontabdeckung, blau

**Farbe:** Silber und blau

**Griff:** Easy Grip, Geriffelter Gummibügel

## Leistung

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240 V

**Batterietyp:** Li-Ion

**Max. Stromverbrauch:** 5,4 W

**Standby-Stromverbrauch:** < 0,2 W

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzscherkopf:** Einmal pro Jahr mit HQ8 ersetzen

