



Philips Saeco Xsmall Cafetera espresso superautomática

- Prepara 2 variedades de café
- Espumador de leche clásico
- Con terminación plateada
- Molinillo ajustable de 5 posiciones



HD8745/23

Disfrute del aroma de sus granos de café favoritos

café espresso del grano a la taza con solo pulsar un botón

Independientemente del tipo de café que le apetezca saborear, la cafetera Saeco Xsmall se encargará de moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón. Además, viene equipada con una boquilla de vapor que le permite añadir un delicioso toque de espuma de leche a todos sus cafés recién hechos.

La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico


Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una máquina siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde la cantidad de su café favorito
- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



Cafetera espresso superautomática

Prepara 2 variedades de café Espumador de leche clásico, Con terminación plateada, Molinillo ajustable de 5 posiciones

HD8745/23

Destacados

Limpieza automática del circuito



Saeco diseñó esta cafetera para limpiar automáticamente su circuito de café con agua cuando enciende o apaga la cafetera, lo que proporciona un excelente y fresco sabor en cada taza de café.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Guarda la cantidad de su café



Siempre obtendrá una taza de espresso perfectamente preparada según sus preferencias gracias a nuestra función de recordatorio, que le permite ajustar la cantidad de café a su gusto. Disfrute de una magnífica bebida a base de café con solo apretar un botón.

Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico que los baristas llaman "Pannarello". Dispensa vapor y necesita ser sumergido en la leche para preparar una magnífica espuma de leche. Libere a su barista interior preparando deliciosas especialidades de leche de la manera convencional.

molinillos ajustables de 5 pasos



Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. La granularidad de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 ajustes, desde el molido más fino, para un espresso con cuerpo, hasta la más gruesa, para un café cremoso más ligero.

Sistema de preparación desmontable



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. El sistema de preparación es, según el modelo, de fácil acceso desde la parte frontal o lateral. Se puede desmontar sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo en el grifo, lo que garantiza la máxima higiene.

Cafetera espresso superautomática

Prepara 2 variedades de café Espumador de leche clásico, Con terminación plateada, Molinillo ajustable de 5 posiciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1400 W
- Voltaje: 230 V
- Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
- Tipos de café compatibles: Granos de café enteros
- Longitud del cable: 80 cm
- País de origen: Diseñado en Italia, Hecho en Europa
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de agua en la bomba: 15 barras (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 caldera
- Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar

- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café
- Uso: Grupo café desmontable, Depósito de agua

desmontable

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 295 x 325 x 420 mm
- Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
- Capacidad de granos de café: 180 g
- Peso del producto: 6,9 kg
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1 l

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema Aroma: preparación previa

Servicio

- 1 años de garantía



Fecha de publicación
2022-09-13

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 35246 87

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com