



Philips Saeco Intelia
Class, Automatisch
espressoapparaat

- Automatische melkopschuimer
- Zilver

HD8752/41

Espresso en melkschuim met één druk op de knop

Met de ultieme cappuccinatore van Saeco

Alleen de Saeco Intelia volautomatische espressomachine biedt u de perfecte espresso-ervaring. De machine is eenvoudig te gebruiken, aan te passen en schoon te maken.

Bereid een heerlijke espresso of romig melkschuim met slechts één druk op de knop.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens
- Heerlijk melkschuim dankzij de automatische melkopschuimer
- Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem


Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

Snel opwarmende boiler



De snelle boiler technologie van Saeco zorgt ervoor dat uw machine altijd klaar voor gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt espresso na espresso maken.

Slaat uw koffie-instellingen op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en

temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Verstelbare tuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor uw gemak kunt u de lekbak en melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

In 5 stappen verstelbare molens



Verschillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstellingen. De malingskorreligheid van deze espressomachine kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere café crème.

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Specificaties

Kenmerken

- Cappuccinatore
- Compatibel met Brita-filter: Optioneel
- Gelijktijdig koffiezetten

Perfecte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Logistieke gegevens

- Palletformaat: 80x196,4x120 cm
- Gewicht pallet (EU): 190 kg
- Aantal stuks in pallet: 20

Waterres.

- Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Technische gegevens

- Spanning: 127 volt
- Vermogen: 1900 W
- Pompdruk: 15 bar
- Frequentie: 60 Hz

Technische specificaties

- Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
- Vermogen: 1900 W
- Snoerlengte: 80 cm
- Spanning: 127 volt
- Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele koffiebonen
- Land van herkomst: Gemaakt in Europa,

Ontworpen in Italië

- Frequentie: 60 Hz
- Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Afneembare zetgroep

Ontwerp

- Kleur: Zilver/zwart
- Materialen en afwerking: Plastic

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 300 g
- Gewicht: 8 kg
- Capaciteit van koffierestenbakje: 10 porties
- Gewicht van het product: 8,9 kg
- Productafmetingen (l x b x h): 256 x 440 x 340 mm
- Maximale kophoogte: 130 mm
- Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Ruimte voor koffiekoppen, Snel stoom, Afneembare zetgroep, Optie voor normale/grote espresso
- Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem, Ontkalkingscyclus

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Automatische stand-byoptie



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 65508 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com