



Philips Saeco Exprelia Volautomatische espressomachine

- Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer
- Roestvrij staal
- In 5 stappen verstelbare molens



HD8854/01

Perfect, heet, schoon.

Dat is optimaal genieten van melkschuim

Het Saeco Exprelia-koffiezetapparaat bereidt al uw favoriete koffiespecialiteiten met één druk op de selectieknop. En dankzij de dubbele boiler is uw drankje in een oogwenk gereed.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens
- Perfect melkschuim dankzij de geïntegreerde melkbeker
- Melkspecialiteiten zonder wachten dankzij een dubbele boiler

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Hygiënisch melk opschuimen dankzij geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie


Bereid dranken naar uw smaak

- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Extra crèmelaag en textuur

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete koffie-instellingen opslaan

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

In 8 stappen verstelbare molens



Verschillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstellingen. De malingskorreligheid van deze espressomachine kan in 8 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere café crème.

Slaat uw koffie-instellingen op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Beker met automatische dubbele reinigingsfunctie



Deze Saeco espressomachine beschikt over een volledig geautomatiseerde tweevoudige reinigingsfunctie voor de melkbeker. De tweevoudige reiniging bestaat uit twee onafhankelijke stoomcycli die uw melkbeker snel afspoelen na elke koffiedrank die u maakt, zodat u altijd over vers opgeschuimde melk beschikt. Hygiënisch melk opschuimen was nog nooit zo gemakkelijk.

Automatisch reinigen en ontkalken



Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft niet alleen een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt, maar het automatische ontkalkingsproces start op uw machine en helpt u met duidelijke berichten op het scherm bij de verschillende stappen. Ontkalken was nog nooit zo eenvoudig!

Specificaties

Perfekte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing, SBS: aanpasbare crème

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 300 g
- Gewicht: 13,4 kg
- Capaciteit van koffierestenbakje: 11 servings
- Gewicht van het product: 13,4 kg
- Productafmetingen (l x b x h): 245 x 360 x 420 mm
- Maximale kophoogte: 150 mm
- Capaciteit melkbeker: 0,5 L
- Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehoder, Omloop voor gemalen koffie, Aan de voorzijde toegang tot alle functies, Direct stoom (2 boilers), Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir
- Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem, Automatische spoeling van melkdoorloopsysteem, Ontkalkingscyclus

Technische specificaties

- Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
- Vermogen: 1400 W

- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: 80 cm
- Geschikte koffiesoorten: Hele koffiebonen, Gemalen koffie
- Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Gemaakt in Italië
- Frequentie: 50 Hz
- Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Afneembare zetgroep

Meerdere dranken

- Melkvariaties: Ingebouwde melkfunctie, Selectiefunctie voor de hoeveelheid melk, Verwijderbare melkbeker

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technische gegevens

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1400 W
- Pompdruk: 15 bar
- Frequentie: 50 Hz

Duurzaamheid

- Automatische stand-byoptie



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com