

Saeco Syntia
Volautomatische
espressomachine

- Digitaal
- Roestvrij staal

RI9837/01



Perfect in stijl genieten van koffie

Compact en krachtig

Met de Saeco Syntia begint het plezier al wanneer u het apparaat uit de verpakking haalt. Het puristische ontwerp en roestvrijstalen oppervlak maken de Syntia tot de kroon van uw keuken.

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken

Perfekte espresso

- Keramische molens voor optimaal aromabehoud
- Voorbereidingsfunctie voor een betere smaak

Gebruiksvriendelijk

- Intuïtieve kleureninterface voor gebruikers
- Toegang aan de voorkant voor eenvoudig vullen of leegmaken

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Voor het hele gezin

- Energiezuinig
- Geluiddempend systeem

 **Saeco**



Kenmerken

Intuïtieve gebruikersinterface

Kleine of grote koppen koffie met één aanraking, waarbij u uw favoriete hoeveelheid simpelweg kunt opslaan met de memo-optie... dat alles is zeer eenvoudig dankzij het brede display en de duidelijke pictogrammen.

Eenvoudige toegang aan de voorkant

Alle onderdelen waar u gemakkelijk bij moet kunnen om elke dag heerlijke koffie te kunnen zetten (water, containers voor hele en gemalen koffiebonen, lekbak, afneembare zetgroep) zijn autonoom en eenvoudig vanaf de voorkant of bovenkant te bereiken.

Energiezuinig

Deze functie zorgt voor een minimaal stroomverbruik. Het apparaat verbruikt zelfs minder dan 1 watt per uur in de stand-bymodus, die na een uur automatisch wordt ingeschakeld. Zo bespaart u geld en grondstoffen.

Geluiddempend systeem

De speciale isolatie en superstille keramische molens helpen de vredige sfeer van uw keuken te bewaren.

Keramische molens

De hightech molens van dit koffiezetapparaat verslaan de stalen molens van de concurrentie op vele vlakken: altijd het perfecte Italiaanse aroma dankzij de nauwkeurige maling zonder oververhitting, een superieure levensduur en uiterst stille werking.

Pre-brewing-systeem

Pre-brewing-systeem voor nog lekkerdere koffie. De Pre-brewing-technologie maakt de gemalen koffie vochtig voordat de koffie daadwerkelijk wordt bereid. Zo geniet u van nog meer aroma.

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Automatisch reinigen en ontkalken



Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft niet alleen een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt, maar het automatische ontkalkingsproces start op uw machine en helpt u met duidelijke berichten op het scherm bij de verschillende stappen. Ontkalken was nog nooit zo eenvoudig!

Specificaties

Perfekte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Capaciteit van koffierestenbakje: 8,0 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor gemalen koffie, Snel stoom, Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir
- Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem, Ontkalkingscyclus

Meerdere dranken

- Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Technische gegevens

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1400 W
- Boiler: Roestvrij staal
- Frequentie: 50 Hz
- Pompdruk: 15 bar