



**Saeco GranBaristo Avanti**  
Volautomatische espressomachine

- Zet 18 koffievarianten
- Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer
- Staal/antraciet
- In 5 stappen verstelbare maalschijven



HD8967/01

# De ultieme koffie-ervaring thuis

Geniet van 18 dranken, eenvoudig bereid vanaf uw tablet

Saeco presenteert een nieuwe manier van koffiezetten met GranBaristo Avanti: u kunt elk drankje aanpassen aan uw eigen smaak of die van uw gasten, en zetten via uw tablet. Het onderhoud is ook heel eenvoudig met de stapsgewijze instructies in de app.

**Een gloednieuwe gebruikerservaring dankzij de Avanti-app**

- Maak de koffie die u wilt via uw tablet
- Serveer eenvoudig elke gast een kop koffie met de 'wachtrij'
- Eenvoudig onderhoud met de stapsgewijze ondersteuning van de app

**Hoog comfort maakt deel uit van de beleving**

- Met één vinger verwijderbare zetgroep voor moeiteloos schoonmaken

**Geavanceerde technologie voor perfecte koffie**

- Een hete koffie in een mum van tijd dankzij de Thermospeed-technologie
- Variabele druk voor klassieke koffie en espresso

**Geavanceerde technologie voor perfecte koffie**

- Geniet van maximale smaak met de 100% keramische molens
- Varieer de koffiesmaak met 5 maalinstellingen

**Saeco**



## Volautomatische espressomachine

Zet 18 koffievarianten Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer, Staal/antraciet, In 5 stappen verstelbare maalschijven

# Kenmerken

HD8967/01

### Avanti-instellingenpaneel



Uw perfecte koffie is nu binnen handbereik. Kies uit de 18 opties en pas uw koffie naar wens aan door sterkte, duur, temperatuur en smaak in te stellen. Het intuïtieve instellingenpaneel op de Saeco Avanti-app reageert direct op uw behoeften en verwachtingen. Sla uw favoriete koffierecepten op, zodat u koffie kunt maken wanneer u maar wilt, gewoon door uw tablet aan te raken.

### Avanti-wachtrijfunctie



Met de wachtrijfunctie kunnen al uw gasten via de tablet hun eigen perfecte koffie op afstand creëren en aan de rij toevoegen. Tik op uw tablet en de volautomatische espressomachine zet de ene aangepaste kop na de andere.

### Avanti stapsgewijze ondersteuning



U kunt uw Saeco espressomachine eenvoudig schoonmaken, ontkalken en onderhouden door de intuïtieve stapsgewijze ondersteuning op de Avanti-app te volgen. Behoud de perfecte koffie en verleng de levensduur van uw volautomatische espressomachine door regelmatig informatie te ontvangen over de staat van de machine.

### In 5 stappen instelbare maalmolens



Als het gaat om de fijnheid van de korrel, stelt deze machine nooit teleur. Verschillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstellingen. Daarom heeft de malingskorreligheid van deze machine vijf aanpasbare instellingen - van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere koffie.

### 100% keramische molens



De robuuste 100% keramische molens garanderen jarenlang een moment van puur koffiegenot. Het keramische materiaal creëert de ideale korrel, waardoor het water continu blijft stromen en de pure essentie aan de bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere' molens, voorkomt het keramische materiaal dat de koffie oververhit raakt en een verbrande smaak heeft.

### Een hete koffie in een mum van tijd



Geniet van perfecte, hete koffie van professionele kwaliteit zonder wachten, dankzij onze nieuwe, krachtige boiler met de Saeco Thermospeed-technologie. Met de Thermospeed-technologie wordt het koffiesysteem in een oogwenk verwarmd zodra de machine wordt ingeschakeld. Dit voorkomt warmteverlies en zorgt voor perfecte, hete koffie vanaf de eerste kop.

# Specificaties

HD8967/01

## Land van herkomst

- Geproduceerd in: Italië

## Connectiviteit

- Bluetooth
- Compatibele apparaten (Android): Tablets met Android 4.4 of hoger. De aanbevolen minimale schermgrootte is 7 inch.
- Compatibele apparaten (Apple): iPad 3 en nieuwer/Mini retina/Air, met iOS 7 of hoger en Bluetooth LE versie 4.0
- Bereik van Bluetooth: Maximaal 5 m

## Technische specificaties

- Spanning: 230 volt
- Capaciteit koffiebonenreservoir: 270 g
- Snoerlengte: 0,8 m
- Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 (grote koffie) sec
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 500 L
- Capaciteit koffiediklade: 20 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
- Pompdruk: 15 bar
- Max. kophoogte: 75 - 165 mm
- Waterboilers: 1

## Ontwerp

- Kleur: Gletsjer

## Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 13 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 205 x 460 x 360 mm

## Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen koffiepoeder
- Instellingen voor koffiesterkte: 6
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Afneembare zetgroep, Automatische ontkalkingscyclus, Automatische reiniging van de beker, Automatische spoelcyclus
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare hoeveelheid melkschuim, Instelbare temperatuur
- Maalstanden: 5
- Gebruiksgemak en comfort: Uitneembare lekbak, Verwijderbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Display
- Variatie met één druk op de knop: 18
- Temperatuurstanden: 3
- Type boiler: Thermospeed
- Speciale functies: Keramische molen, Met app te bedienen koffiezetapparaat, Pre-brewing, VariPresso-zetgroep, Optie voor gemalen koffie, Geïntegreerde beker
- Type beker: Basisbeker
- Type display: LCD
- Koffiedranken: Espresso, Cappuccino, heet water, Café Crème, opgeschuimde melk, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, koffie, Ristretto, Americano, Café au lait

## Afwerking

- Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
- Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof
- Materiaal lekbak: Roestvrij staal
- Materiaal waterreservoir: Plastic

## Service

- 2 jaar garantie

## Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1900 W



Publicatiedatum  
2023-08-25

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 71023 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tablet niet meegeleverd

\* Avanti-app is compatibel met iPad 3/4/Air/Mini retina met iOS7 en nieuwer; en met Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 inch)/Tab 4 (10,1 inch)/Note Pro LTE (12,2 inch), Nexus 7 2013 (7 inch), Sony Xperia Z LTE (10,1 inch) met Android v.4.3 en nieuwer en Bluetooth versie 4.0 en nieuwer