



Saeco GranBaristo Avanti
W pełni automatyczny ekspres do kawy

- Parzenie 18 rodzajów kawy
- Zintegrowany dzbanek i spieniacz do mleka
- Stal/kolor srebrny
- 5-stopniowy, regulowany młynek



HD8968/01

Najbardziej zaawansowana technologia parzenia kawy w domu

Delektuj się 18 napojami przygotowanymi z pomocą tabletu

Firma Saeco przedstawia GranBaristo Avanti — ekspres nowej generacji: każda kawa może być dostosowana do Twojego gustu i gustu Twoich gości, a procesem parzenia można zarządzać za pośrednictwem tabletu. Ponadto konserwacja urządzenia jest niezwykle prosta dzięki instrukcji krok po kroku dostępnej w aplikacji

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Pojemnik na mleko można czyścić po każdym użyciu, korzystając z funkcji szybkiego czyszczenia
- Blok zaparzący wyjmowany za pomocą jednego palca — czyszczenie bez wysiłku
- Parzenie kawy bez żadnych problemów dzięki niskiemu zużyciu wody

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie

- Regulowane ciśnienie parzenia kawy i espresso
- Gorącą kawą w mgnieniu oka dzięki technologii Thermospeed
- Regulowane ciśnienie parzenia klasycznej kawy i espresso
- Pyszne, gorące cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie

- Wydobądź najlepszy smak dzięki ceramicznym młynkom
- Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka

Najbardziej zaawansowana technologia parzenia kawy w domu

- Przygotuj 18 napojów za pomocą urządzenia przenośnego

 **Saeco**

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Parzenie 18 rodzajów kawy Zintegr. dzbanek i spieniacz do mleka, Stal/kolor srebrny, 5-stopniowy, regulowany młynek

Zalety

5-stopniowe, regulowane młynki



Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten ekspres zawsze spełnia oczekiwania. Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić pięć grubości mielenia — od najdrobniejszego w celu przygotowania prawdziwego espresso po najgrubsze w celu przygotowania łagodniejszej kawy.

Ceramiczne młynki



Solidne ceramiczne młynki gwarantują przyjemność z doskonałej kawy na długie lata. Wykonany z ceramiki młynek doskonale mieli ziarno, co pozwala wodzie równo przepływać, wydobywając najczystsza esencję z ziaren. W przeciwieństwie do „zwykłych” młynków materiał ceramiczny sprawia, że kawa nie ma posmaku przypalonych ziaren.

Gorąca kawa w mgnieniu oka



Ciesz się gorącą kawą bez konieczności czekania dzięki wydajnemu boilerowi z technologią Saeco Thermospeed. Po włączeniu urządzenia boiler Thermospeed błyskawicznie podgrzewa obieg kawy oraz zapobiega utracie ciepła, zapewniając idealną, gorącą kawę już od pierwszej filiżanki.

Czyszczenie jednym palcem bez wysiłku



GranBaristo firmy Saeco to jedyny w pełni automatyczny ekspres do kawy wyposażony w blok zaparzający, który można wyjąć za pomocą jednego palca. Dzięki temu czyszczenie nie sprawia problemów.

Parzenie kawy bez żadnych problemów



Zastosowany w tym ekspresie do kawy nowy, niezwykle nowoczesny blok zaparzający

HD8968/01

pozwała zmniejszyć zużycie wody podczas cyklu płukania nawet o 80%. To oznacza, że można przygotować więcej napojów kawowych bez konieczności napełniania zbiornika wody.

18 napojów na wyciągnięcie ręki



Teraz doskonała kawa jest na wyciągnięcie ręki. Pobierz aplikację Saeco Avanti na tablet lub smartfon, aby nawiązać bezpieczne połączenie przez Bluetooth 4.0 z ekspresem GranBaristo Avanti — pierwszym połączonym, w pełni automatycznym ekspresem do kawy. Wybierz jeden z 18 przepysznych napojów i przygotuj go za pomocą urządzenia przenośnego lub skorzystaj z przycisków na ekspresie.

Największe możliwości personalizacji



Aplikacja Saeco Avanti oferuje wiele smacznych opcji, które pozwolą osiągnąć doskonałe rezultaty dostosowane do preferencji użytkownika. Można w prosty sposób spersonalizować i zapamiętać moc, czas parzenia, temperaturę i smaku każdego napoju. Poznawaj, eksperymentuj i wymyślaj różne smaczne napoje, siedząc wygodnie w fotelu, a następnie zapisz dowolną ich liczbę w aplikacji.

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Parzenie 18 rodzajów kawy Zinteg. dzbanek i spieniacz do mleka, Stal/kolor srebrny, 5-stopniowy, regulowany młynek

HD8968/01

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Włochy

Akcesoria

- W zestawie: Miarka

Łączność

- Bluetooth
- Zgodne urządzenia (Android): Tablety z systemem Android 4.4 lub nowszym. Zalecany minimalny rozmiar ekranu wynosi 17,8 cm (7 cali).
- Zgodne urządzenia (Apple): iPad 3 lub nowszy/Mini Retina/Air z systemem iOS 7 lub nowszym i Bluetooth LE w wersji 4.0
- Pasmo Bluetooth: Do 5 m

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 0,8 m
- Pojemność pojemnika na ziarna: 270 g
- Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 (café lungo) s
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
- Pojemność pojemnika na fusy: do 20 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,7 L
- Ciśnienie pompki: 15 barów
- Maks. wysokość filiżanki: 75 - 165 mm
- Bojlery wody: 1

Projekt

- Kolor: Stal szlachetna, kolor antracytowy, Stalowo-srebrny

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 205 x 460 x 360 mm
- Waga produktu: 13 kg

Informacje ogólne

- Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
- Moc kawy: Od 4 do 16 g
- Odpowiednie dla: Całe ziarna kawy, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Wyjmowany

blok zaparządzający, Wskaźnik usuwania kamienia, Automatyczny cykl usuwania kamienia, Automatyczny cykl płukania, Automatyczne czyszczenie pojemnika, Możliwość mycia części w zmywarce

- Ustawienia mocy kawy: 6
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja temperatury, Regulacja ilości mlecznej pianki, Profile użytkowników
- Ustawienia młynka: 5
- Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany kranik, Automatyczne wyłączanie, Wyświetlacz, Wyjmowany zbiornik wody, Automatyczny tryb gotowości, Wyjmowana tacka ociekowa, Wyjmowany pojemnik na ziarna
- Liczba profili użytkowników: 6
- Napoje wybierane jednym dotknięciem: 18
- Ustawienia temperatury: 3
- Funkcje specjalne: Funkcja kawy mielonej, Blok zaparządzający VariPresso, Ekspres do kawy sterowany za pomocą aplikacji, Młynek ceramiczny, Wstępne zaparzanie, Zintegrowany pojemnik, Regulowana funkcja wstępnego zaparzania, Funkcja gorącej wody
- Sposób podgrzewania wody: Thermospeed
- Pojemnik na mleko: Podstawowy pojemnik
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca woda, café crème, spienione mleko, espresso macchiato, latte macchiato, kawa, ristretto, americano, café au lait

Wykończenie

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna i plastik
- Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1900 W



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 10103 71024 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Tablet nie jest dołączony do zestawu

* Aplikacja Avanti jest zgodna z urządzeniami iPad 3/4/Air/mini Retina z systemem operacyjnym iOS7 lub nowszym, a także z urządzeniami Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 cali)/Tab 4 (10,1 cali)/Note pro LTE (12,2 cali), Nexus 7 2013 (7 cali), Sony Xperia Z LTE (10,1 cali) z systemem operacyjnym w wersji 4.3 lub nowszej oraz technologią Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej