



Philips Saeco Xelsis
Super-machine à
espresso automatique

- Contenant de lait et mousser
intégrés
- Acier inoxydable



HD8944/47

Multiboisson, multiutilisateur

Avec réservoir de lait et fonction de nettoyage double entièrement automatique

La gamme Xelsis est la promesse pour chaque membre de la famille de pouvoir déguster son choix de café préféré. En effet, la fonction multiutilisateur unique permet de créer jusqu'à 6 profils personnalisés, pouvant eux-mêmes contenir jusqu'à 9 préparations personnalisées.

Un authentique café italien

- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
- De la mousse de lait parfaite grâce à la carafe à lait intégrée
- Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible


Facile à nettoyer et à entretenir

- Moussage de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique
- Design de pointe avec finitions en acier inoxydable

Préparez des boissons à votre goût

- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
- Personnalisez votre café avec 6 profils utilisateur
- Augmentez la crème et le corps du café

 **Saeco**




Caractéristiques

Acier inoxydable



Le design de pointe de votre machine espresso Saeco est complété par des finitions en acier inoxydable, pour un style haut de gamme particulièrement esthétique sur le plan de travail de votre cuisine. Elles apportent en outre une robustesse contribuant à la longévité de l'appareil.

Broyeur 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

Broyeurs réglables à 8 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 8 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café crème léger.

6 profils utilisateur



Cette machine espresso Saeco offre 6 profils personnalisables gardant en mémoire vos préférences personnelles pour différentes boissons à base de café. Ainsi, vous savourerez une tasse de café entièrement à votre goût, même lorsque vous n'êtes pas le seul à utiliser la machine.

Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Double nettoyage automatique de la carafe



Cette machine espresso Saeco bénéficie d'une fonction de double nettoyage entièrement automatique de la carafe à lait. Elle produit deux cycles de vapeur indépendants pour rincer votre carafe à lait après la préparation de chaque boisson, pour une spécialité à base de lait savoureuse. Il n'a jamais été aussi facile de préparer hygiéniquement de la mousse de lait.

Spécifications

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Multi-boisson

- Plusieurs spécialités de boissons lactées: Ajusteur de mousse, Fonction automatique lait intégrée, Sélecteur de quantité de lait, Carafe à lait amovible

Économie d'énergie

- Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Spécificités techniques

- Alimentation: 1 500 W
- Tension: 120 volt
- Longueur du cordon: 80 cm
- Matériau de la chaudière: Inox
- Types de café compatibles: Café moulu, Grains de café entiers
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fait en Italie
- Fréquence: 60 Hz
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)
- Nombre de chaudières: 2 chaudières (vapeur instantanée)
- Groupe café amovible

Design

- Matériaux et finition: Entièrement en acier inoxydable

Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Poids du produit: 16,1 kg
- Capacité du bac à grains: 350 g
- Dimensions du produit (l x P x H): 280 x 370 x 420 millimètre
- Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l

Simplicité d'utilisation

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage
- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Entretien

- Garantie 1 an



Date de publication
2024-02-19

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com