



Saeco Energica Super-machine à espresso automatique

- Contenant de lait et mousser intégrés
- Acier inoxydable

HD8852/47

Parfait, chaud, propre.

Une mousse de lait de qualité optimale

Seule la machine à espresso Energica de Saeco, toujours prête et dotée d'un mousser de lait intégré, vous permet de faire l'expérience d'un espresso et d'un lait parfaits.

Un authentique café italien

- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
- De la mousse de lait parfaite grâce à la carafe à lait intégrée
- Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Facile à nettoyer et à entretenir

- Moussage de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique
- Design de pointe avec finitions en acier inoxydable

Préparez des boissons à votre goût

- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
- Augmentez la crème et le corps du café

 **Saeco**



Caractéristiques

Acier inoxydable



Le design de pointe de votre machine espresso Saeco est complété par des finitions en acier inoxydable, pour un style haut de gamme particulièrement esthétique sur le plan de travail de votre cuisine. Elles apportent en outre une robustesse contribuant à la longévité de l'appareil.

Broyeur 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

Broyeurs réglables à 8 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 8 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café crème léger.

Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Double nettoyage automatique de la carafe



Cette machine espresso Saeco bénéficie d'une fonction de double nettoyage entièrement automatique de la carafe à lait. Elle produit deux cycles de vapeur indépendants pour rincer votre carafe à lait après la préparation de chaque boisson, pour une spécialité à base de lait savoureuse. Il n'a jamais été aussi facile de préparer hygiéniquement de la mousse de lait.

Spécifications

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Multi-boisson

- Plusieurs spécialités de boissons lactées: Fonction automatique lait intégrée, Sélecteur de quantité de lait, Carafe à lait amovible

Spécificités techniques

- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 120 volt
- Longueur du cordon: 80 cm
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Types de café compatibles: Café moulu, Grains de café entiers
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fait en Italie
- Fréquence: 60 Hz
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Groupe café amovible

Design

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux et finition: Acier inoxydable /

Plastique ABS

Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 11 marcs de café
- Poids du produit: 13,4 kg
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 360 x 420 millimètre
- Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Simplicité d'utilisation

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage
- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Entretien

- Garantie 1 an



Date de publication
2024-02-19

Version: 1.1.1

UPC: 0 75020 03328 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com