

Saeco Intelia
Machine espresso
Super Automatique

- Intelia
- Evo Bella

HD8770/02



Un authentique espresso

En toute simplicité

Seule l'Intelio Evo de Philips Saeco vous offre l'authentique expérience espresso, alliant facilité d'utilisation et de nettoyage.

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage

Un authentique espresso

- Enregistrez les réglages de votre café préféré
- Broyeur céramique pour préserver l'arôme
- Fonction de pré-infusion pour rehausser le goût

Simplicité d'utilisation

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousser à lait classique

Simplicité d'utilisation

- Espresso et café long d'une simple pression sur un bouton
- Interface utilisateur claire avec code couleur
- Menu de personnalisation et d'entretien

 **Saeco**



Points forts

Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

Nettoyage automatique et détartrage



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Non seulement cette machine vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le processus de détartrage automatisé démarre et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez

intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi facile !

Broyeur céramique

Les broyeurs haute technologie de cette machine à café surpassent leurs concurrents en acier à de nombreux niveaux : leur capacité de mouture précise et sans surchauffe assure un goût parfaitement authentique au café. En outre, ils affichent une longévité extrême et un fonctionnement ultra-silencieux.

Personnalisation et entretien

Facile à utiliser, à personnaliser et à entretenir. Laissez la machine guider votre expérience Espresso, avec des interactions simples et intuitives. Le menu d'entretien et de personnalisation vous permet de régler la température du café, le cycle guidé de détartrage, la dureté de l'eau, l'installation du filtre à eau, le temps de passage au mode veille et le contraste de l'affichage. Grâce aux cycles de détartrage automatiques et guidés, votre machine espresso automatique vous offre plaisir au quotidien et longévité.

Espresso et café long



Que vous optiez pour un espresso ou pour un café long, vos boissons préférées sont disponibles d'une simple pression sur un bouton

Système de pré-infusion

La pré-infusion, pour encore plus de plaisir. Grâce à la technologie de pré-infusion, les grains de café sont humidifiés avant le processus de percolation à proprement parler, ce qui leur permet de révéler encore mieux leur arôme.

Interface utilisateur avec code couleur

Les interactions sont claires et directes grâce aux icônes explicites. Un code couleur pratique identique à celui des feux tricolores s'applique à ces icônes : rouge lorsqu'une action est requise, orange lorsque la machine est occupée (en cours de chauffe par exemple), vert lorsqu'elle est prête à être utilisée.

Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

Caractéristiques

Caractéristiques

- Compatible avec les filtres Brita: En option
- Préparation simultanée

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Réservoir d'eau

- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 1850 W
- Pression de la pompe: 15 bar

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 80 cm
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Alimentation: 1 850 W
- Pays d'origine: Fabriqué en Europe, Conçu en Italie

Design

- Couleur: Argent nacré / anthracite
- Matériaux et finition: Plastique + finitions chromées

Poids et dimensions

- Poids du produit: 8,9 kg
- Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
- Poids: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 440 x 340 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Simplicité d'utilisation

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Cycle de détartrage
- Utilisation: Bec verseur réglable, Repose-tasses, Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible, Option Espresso normal / long

Développement durable

- Option de veille automatique



Date de publication
2023-12-26

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 62478 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com