

Philips Marathon Ultimate
Torbasız elektrikli süpürge

Alerji filtresi
2,2 L

FC9919/07



2400 W gücündeki bir elektrikli süpürgeден daha fazla toz toplar*

Etrafı kirletmeden toz boşaltma

Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActiveMax başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir.

Üstün performans

- Sert zeminlerde üst düzey performans
- PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- Çok Amaçlı başlık
- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Etrafı kirletmeden toz boşaltma

- Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

PHILIPS

Özellikler

Sert zeminlerde üstün toz toplama



Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

TriActiveMax başlık



TriActiveMax başlık, zemine kusursuz bir şekilde yapışarak ve tek seferde üç temizlik işlemi

uygulayarak yerleri tertemiz yapar: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazıkçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan köşelerin kusursuz bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Ekstra Ergonomik Toz Haznesi



Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekille tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa dökülmeden, kontrollü bir şekilde boşaltabilirsiniz.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, 2'si 1 arada fırça/küçük başlık
- Standart başlık: TriActiveMax başlık
- Ek başlık: Sert zemin başlığı

Tasarım

- Renk: Kırmızı

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalaj boyutları (UxGxY): 595 x 400 x 352 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 506 x 310 x 317 mm
- Ürün ağırlığı: 6,2 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 650 W
- Yıllık enerji tüketimi: 26,7 kW s
- Hava akımı (maks.): 27 l/s
- Ses gücü seviyesi: 75 dB
- Vakum (maks.): 17 kPa

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 2,2 L
- Boşaltma filtresi: HEPA13 filtre
- Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 11 m
- Boru bağlantısı: SmartLock
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Kablo uzunluğu: 8 m
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-05-03

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 10103 75035 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Avrupa'da en çok satan 2400 Watt gücündeki 10 elektrikli süpürgeyle karşılaştırılan toz toplama sonuçları. EN 60312-1/2013 standartlarına Şubat/Nisan 2014 tarihlerinde bağımsız test kuruluşu tarafından test edildi